



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



NAT4126 WATERGEDRAGEN BASISLAK VOOR MEUBELS

OMSCHRIJVING

Basislak op waterbasis voor elk interieurhout. Ideaal voor de voorbehandeling met MOBILACK. Klaar voor gebruik als een component, kan worden gekatalyseerd door toevoeging van Borma-katalysator 4100-2K voor watergedragen lakken, verhouding 10:1. Grote transparantie en elasticiteit, dankzij zijn textuur is het gemakkelijk aan te brengen met een borstel, zelfs op verticale oppervlakken. De formulering op waterbasis verleent beperkte VOC-uitstoot, met respect voor mens en milieu. Geschikt voor meubels, deuren, plinten, houten wanden.

FYSISCHE - CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm:	doorschijnende witachtige vloeistof
Katalyseverhouding:	A: B = 10: 1
Toepassing van temperatuurbereik:	van +5 ° C tot +30 ° C
Pot life indien gekatalyseerd:	2-3 uur
Stofvrije tijd:	≈ 30 min
Droogtijden:	- overschilderen: ≈ 10 - 12 uur - licht verkeer: ≈ 36 uur
Opbrengst:	8-12 m ² / Lt
Reiniging:	water

HOE TE GEBRUIKEN

Vorbereiding van de achtergrond

Schuur het meubilair om een glad en schoon oppervlak te krijgen, vrij van olie, vet, was, siliconen, en oude vernissen. Breng het product op een glad en goed geschuurd en schoon oppervlak aan en vervolgens na 12 uur schuur met schuurpapier korrel 220, verwijder voorzichtig al het stof en reinig met een antistatisch middel kleding.

Breng vervolgens MOBILACK watergedragen vernis aan voor meubels. Twee componenten - meng vernis en CATALYST 4100-2K in verhouding 10: 1, roer dan goed voeg 5-10% water toe (mogelijk gedemineraliseerd) en roer opnieuw. Breng na 10 minuten de product, wacht dan 12 uur en schuur met schuurpapier korrel 220, verwijder voorzichtig stof en schoon met een antistatische doek. Breng dan MOBILACK, watergedragen vernis aan voor meubilair.

WAARSCHUWING

Alleen voor professionele gebruikers. Controleer de compatibiliteit (kleur-, olie- en harsgehalte) met onbekende houtsoorten. Verwijder volledig alle resten van de vorige behandeling om een uniforme afwerking te verkrijgen. Controleer altijd de kamertemperatuur en luchtvochtigheid van hout. Bescherm tegen direct zonlicht en lucht gedurende de eerste 3 uur na het aanbrengen. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Uit de buurt houden van hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen.