



Houder DTRONIC – AT16

Versie 11-2018

Stappenplan

1. Haal alle onderdelen uit het plastic.
2. Zet de voet van de houder neer, met de platte kant naar onderen.
3. Kijk goed hoe u de scanner wilt neerzetten, het vastklikken kan maar één keer.
4. Klik de lange steun er uiteindelijk in, let op dat deze goed klikt.
5. Bekijk de voorkant van deze handleiding voor een foto van het eindresultaat.

Afsluiting

DTRONIC is niet aansprakelijk voor de geleden schade en defecten wanneer de barcode scanner niet werkt, niet naar behoren werkt of verkeerd gebruikt wordt. Bovenstaande informatie een samenvatting van diverse bronnen op internet en kan wellicht de gebruiker ondersteunen. Zie laatste blad voor een verkort stappenplan welke ook in de online advertenties is getoond.

DTRONICWWW.DTRONIC.NL**DTRONIC**[®]

DTRONIC is een eigen (BOIP-geregistreerd) merk en onderdeel van de overkoepelende organisatie Diwolar. Voor meer informatie neem contact op met info@diwolar.nl
K.V.K 67621341

