

Montage instructie paneelklem

Paneelklem (728A / 728B)

Paneelklemmen (728A / 728B) dienen te worden bevestigd aan verticale panelen voordat ze aan de buizen worden bevestigd. Een minimum van één klem per zijde is aanbevolen. Langere lengtes of meer flexibele panelen vereisen mogelijk meer klemmen. Schuif de getande kant van de klem over het paneel totdat deze volledig aansluit op het paneel. Druk vervolgens het paneel in het frame. Druk bij het bevestigen op de klem zodat deze om de buis worden geklemd.

