

Machinaal Intensief Reinigen van een Olie-vloer

Correctie filmlaagje olie op het hout

Stappenplan voor het corrigeren van een olie-afwerking:

- Ruimte vrij van meubelen en obstakels
- Stofzuigen
- Vloer machinaal schrobben met ROYL intensief reiniger (200ml in 5 liter warm water) mbv de 1-schijfboenmachine icm een schrobbende pad. Gebruik hiervoor geen pad grover dan een dunne groene pad. Grovere pads kunnen schuurkrassen veroorzaken. De randen en binnenhoekjes handmatig schrobben met een handpadje. Bij het machinaal reinigen mag de vloer tussentijds niet droog vallen. Dit om te voorkomen dat los geschrobd vuil weer vast koekt. Daarom de vloer in kleine gedeeltes verdelen en deel voor deel helemaal afwerken.
 - Vul een emmer met 5ltr water en voeg daar 200ml ROYL intensief reiniger aan toe
 - Met een dweil een paar m2 matig nat maken
 - Veld machinaal schrobben met 1-schijf boenmachine icm met een pad niet grover dan een dunne groene pad
 - Kanten handmatig schrobben met stukje groene pad
- Vuil schrobwater direct opnemen, bij voorkeur met een waterstofzuiger.
- Vloer nadweilen met schoon water, overtollig water wederom direct opnemen bij voorkeur met een waterstofzuiger. Spoelwater regelmatig verversen. Het is heel handig om voor deze stap een schrob/zuigmachine te gebruiken.
- met een schone klamme doek onder de boenmachine de vloer na poetsen om de laatste ophopingen van vuil water op te nemen.

Tip:

Niet meer met vuile schoenen door een reeds schoongemaakt deel lopen
Vergeet niet de plinten en deurposten na te lopen op aangekoekt vuil.

- Vloer volledig laten drogen
- Na voldoende droging de vloer nabehandelen met olie. De olie zeer dun aanbrengen. Een makkelijke manier van dosering is door met een roerstaafje slingertjes olie over de vloer te leggen.