



DER PLANEN SPEZIALIST

Ausstellungsdatum

01.12.2018

Gebrauchsanweisung für:
Jet-Ski, Motorrad, Lastenrad,
Wohnwagen, Auto und
Außenbordmotor Abdeckplanen



Die Deckplane kann zum Abdecken eines Jet-Skis, Motorrads, Lastenrads, Wohnwagens, Autos und Außenbordmotors sowohl in einem Gebäude als auch im Freien verwendet werden.

Die Plane dient hauptsächlich dazu, die Objekte vor Staub, Laub, Vogelkot, Ausbleichen und Regen zu schützen und sauber zu halten. Auch wenn unsere Planen atmungsaktiv sind (und Feuchtigkeit von innen nach außen leitet), empfehlen wir, die Abdeckplane erst anzubringen, wenn das Objekt möglichst trocken ist.

ACHTUNG: Motorrad und Außenbordmotor müssen abgekühlt sein, bevor die Abdeckplane platziert wird.

- 1. Falten Sie die Plane vollständig auf.
- 2. Entfernen Sie, wenn möglich, die verschiedenen überstehenden Zubehörteile (Spiegel und Pedale einklappen, Fenster schließen, Antenne einschieben usw.) und decken Sie ggf. scharfe Ränder mit einem Tuch ab.
- 3. Die angezogene Zugleine wird die Plane an ihrem Platz halten.
- 4. Bei der Deckplane für den Jet-Ski besteht die Möglichkeit, diese mit den Befestigungsstrips rundherum und mit dem mitgelieferten Band zusätzlich für Trailertransport zu sichern.



Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass die Plane bei Nicht-Gebrauch vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder im Beutel verstauen.

Wartung und Pflege

Spritzen Sie die Plane nicht mit einem Drucksprüher ab, da dies die Plane und die Beschichtung beschädigen kann, wodurch sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Nehmen Sie einen kratzfesten Schwamm und lauwarmes Wasser und wischen Sie die Plane damit ab.

Garantie

Die Garantie erlischt bei Nichteinhaltung des oben Genannten. Bei normalem Gebrauch gilt eine Garantie von 1 Jahr.