



## Installatie contrastekker

**LET OP:** *Pas bij stap 3 draait u de schroef op de contrastekker aan en niet eerder!*

1. Knip het uiteinde (ophangoog) van de prikkabel en strip de kabel (+-3 cm), zie afbeelding 1.
2. Trek met een tang het binnenwerk uit de contrastekker zoals hierboven is afgebeeld bij afbeelding 2. Druk vervolgens de prikkabel door het rechthoekige uiteinde van de contrastekker en schroef de twee stroomdraden vast aan het binnenwerk van de contrastekker.
3. U drukt nu het binnenwerk terug in de contrastekker en draait de bovenste schroef aan (zie afbeelding 3). Let op, de schroef is na het aandraaien niet meer los te draaien. Het is zodoende van belang dat het binnenwerk goed is geplaatst voordat u de schroef aandraait.