

Verwerkingsvoorschriften Vliesbehang (Non-woven)

Tips voor het behangen:

- 1) Zorg dat je behangt met 2 personen, dat maakt het een stuk eenvoudiger
- 2) Behang je een deel van de muur, gebruik dan een loodlijn om ervoor te zorgen dat de eerste baan loodrecht wordt aangebracht
- 3) Zorg dat er tijdens het behangen geen lijm op het behang komt i.v.m. vlekken. Stel dat dit wel gebeurt, dep het dan weg. **Niet wrijven, maar deppen!**
- 4) Behangen op een muur met pleisterwerk? Beklop eerst de muur: bij een doffe klank zit het pleisterwerk waarschijnlijk plaatselijk los. Verwijder de slechte plekken voorzichtig en repareer de gaten met een vulmiddel.
- 5) Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen om de grootste zuigkracht te breken. Zie verpakking behanglijm.
- 6) Houd bij het snijden van de banen altijd de bedrukte zijde naar boven. Eventuele fouten en/of vlekken worden dan direct geconstateerd.
- 7) Gebruik altijd een scherp mesje om behang te snijden. Een bot mesje kan scheuren veroorzaken.
- 8) Merk voorgesneden banen behang met een klein potloodstreepje of nummer op de achterkant om zo zeker te zijn dat de banen behang allemaal in dezelfde richting worden geplakt. Gebruik voor het aftekenen altijd een zacht potlood; inkt van vilt stiften en pennen kunnen door het behang heen te zien zijn.
- 9) Rollen behang: Bij het op maat snijden van de behangbanen is het verstandig om extra lengte te nemen, zodat het behang na het plakken precies langs de plint en het plafond afgesneden kan worden met de liniaal.
- 10) Behang moet altijd rustig drogen. Door te snel drogen kan het gaan krimpen of scheuren. Droog behangen met de deuren en ramen dicht en de verwarming op een gematigde temperatuur.
- 11) Bij het afnemen van behang en dep, nooit wrijven, want dat kan de print laten vlekken. Afhankelijk van het behang, kan er wel of geen licht vochtige doek gebruikt worden. Controleer de product beschrijving alvorens. **Niet wrijven, maar deppen!!**

Benodigdheden:

- 1) Doosje behangplaksel: voor Vliesbehang van Perfax Behangplaksel Roll-on (zelf maken) of van Perfax Ready & Roll behanglijm voor vliesbehang (kant-en-klaar). Controleer het aantal m², zodat je de juiste hoeveelheid lijmt koopt.
- 2) Behangspatel & kwast
- 3) Droge doek om lijmresten mee te verwijderen
- 4) Loodlijntje (indien je niet een hele muur behangt, maar in het midden begint)

Het vliesbehang aanbrengen:

Bij het gebruik van de juiste lijm is het vliesbehang zelfs na jaren gemakkelijk te verwijderen

1. Maak het plaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing of gebruik kant en klare behanglijm. Wij adviseren voor behang met een Vlies/Non woven backing de Ready & Roll behanglijm voor vliesbehang van Perfax.
2. Werk van links naar rechts en start (bij behang op maat gemaakt) met nummer 1, daarna 2, 3 etc.
3. Breng vervolgens de lijm met een roller ruim aan op de muur. Start met de breedte van rol (+ iets 10/15 cm extra) en 1/3 van de lengte van de muur. Zo werk je stap voor stap van boven naar beneden de muur.
4. Breng het behang in de nog vochtige lijm direct op de muur aan. Vliesbehang kan direct vanaf de rol worden aangebracht. Druk het behang aan en strijk het glad met een behangspatel, borstel of doek en verwijder de luchtballen. Zorg dat je met schone materialen werkt.
5. Snijd langs het plafond en de plint het behang op maat met behulp van een liniaal en breekmes.