

## Strijkinstructie Limited Hearing transfer Logo slechthorende 110x110mm

VOORAF: leest u deze strijk-instructies goed door, voordat u het opdek-embleem op het kledingstuk aanbrengt.

BENODIGDHEDEN: Strijkijzer, bakpapier en een harde ondergrond (géén strijkplank), opdek-embleem.

### DE STAPPEN:

1. Verwarm de strijkbout op de hoogste stand, de katoen stand \*\*\* of de linnen stand (160-200 graden).
2. Gebruik GEÉEN stoom.
3. Leg het kledingstuk op een harde ondergrond (vloer of tafel).
4. Leg het opdek-embleem met de lijmlaag op het kledingstuk.
5. Leg daarover eventueel een stukje bakpapier om de kleding te beschermen.
6. Druk nu met zoveel mogelijk druk de strijkbout op het opdek-embleem (veel druk is erg belangrijk). Gebruik hiervoor b.v. je lichaamsgewicht, houd dit 25 seconden vast. Let daarbij vooral op de punten van het opdek-embleem.

TIP: na een paar seconden verwarmen is het opdek-embleem nog te verschuiven, wanneer je twijfelt of het wel goed recht ligt kijk dan eerst nog even, na een paar seconden.

7. Laat na het strijken alles helemaal afkoelen, daarna zit uw opdek-embleem goed vast.
8. Draai het kledingstuk om en herhaal dit proces nogmaals 10 seconden aan de achterzijde van het kledingstuk, hierna wederom goed af laten koelen.

De hechting van een opdek-embleem is sterk afhankelijk van het materiaal van het kledingstuk. Bij twijfel is het verstandig om het opdek-embleem nog even vast te naaien op de kwetsbare delen, we adviseren hiervoor kleurloze draad te gebruiken.

### EIGENSCHAPPEN OPDEK-EMBLEEM

Het opdek-embleem kan worden aangebracht op textiel, polyester, katoen, mengweefsels, leer en papier. Het heeft een goede veerkracht en elasticiteit is hitte-koude en waterbestendig. De lijmlaag laat niet los van het opdek-embleem.

### SAMENSTELLING OPDEK-EMBLEEM

Polyurethaan

### WASINSTRUCTIE

Was het kledingstuk volgens de wasvoorschriften die horen bij het kledingstuk.