

**De artikelen die je benodigd hebt om op een SK500 (AquaForte compleet EB50 filtersysteem) de RD117 (AquaForte vijverp. Forza/Multipw 15000) om te bouwen naar een RD630 (Vijverpomp AquaForte DM-13000 110 watt).**

1x AG279	pvc 2/3 koppeling 63mm x 2" PN10
1x HH100	Buis 63 33,4cm (BA424)
1x AF153	pvc bocht h.v. 90gr. 63mm PN10
2x HH094	Buis 63 12cm (BA424)
1x AD622	terugslagklep transp+kopp zndr veer 63mm
1x AB146	pvc schroefbus 63 x 2" bi .dr. PN16
1x AB173	pvc inzetschroefbus 50 x 2" bi.dr. PN16
1x RD630	Vijverpomp AquaForte DM-13000 110 watt

**RD630 Aqua Forte DM13000 pomp**

**AB173 pvc schroefbus 63 x 2" bi.**

Monteer de inzetschroefbus met behulp van Loctite op de perszijde van de pomp



# AL HET LIJMWERK VAN TE VOREN REINIGEN !!

AG279 2-delige koppeling 63x2"  
HH100 buis 63mm x 33,4cm  
AF153 handvormbocht 63mm 90°  
HH094 buis 63mm x 12cm  
in elkaar lijmen



# AL HET LIJMWERK VAN TE VOREN REINIGEN !!

AD622 terugslagklep transparant + koppelingen zonder veer  
HH094 pvc buis 50mm x 12cm  
AB146 pvc schroefbus 63 x 2" bi  
in elkaar lijmen

