

SPECIAL FACADE



Hoogwaardige matte primer en afwerkingsverf met oplosmiddel, op basis van Pliolite® (100 % acrylhars) die de ondergrond laat ademen en een uitzonderlijke hechting biedt op alle soorten gevels, in goede of slechte staat.

Ideaal om toe te passen, zelfs in koud weer, op gevels die aan intensief gebruik zijn blootgesteld.



TOEPASSINGSGBIED ← OUT

Ruwe¹ of al geschilderde² gevels en muuroppervlakken **buitenshuis**: op cement, beton, bakstenen...

Onze SPECIAL FACADE is niet geschikt voor gepleisterde gevels. In dat geval kiest u beter voor onze FACADE FINISH of WALL FINISH SOFT, die een soepelere film hebben.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ◆ Hoge dekkracht.
- ◆ Vereist minimale voorbereiding.
- ◆ Kan aangebracht worden bij slecht weer.
- ◆ Laat de ondergrond ademen.
- ◆ Uitstekende hechting.
- ◆ Eenvoudig te onderhouden.
- ◆ Ongevoelig voor alkalische ondergronden.
- ◆ Uiterst weersbestendig.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Breng op een voorbereide ondergrond 2 lagen SPECIAL FACADE aan met een borstel, roller of verfspuit (indien airless verfspuit: druk van 140 tot 180 bar, afhankelijk van het debiet, spuitmond vanaf 0,015 inch, hoek van 40° tot 60°).

- Voorwaarden voor aanbrengen buitenshuis: bij droog weer en in de schaduw.

- Voor een optimaal resultaat, zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 6.

VERDUNNING

Het product is klaar voor gebruik op schone ondergronden. Op matig kruimelige of poederige ondergronden de eerste verflaag verdunnen met 5 à 10 % white spirit. Bij koud weer de verflagen verdunnen met 3 % white spirit. Indien u een airless verfspuit gebruikt, verdun het product dan met ongeveer 5 % white spirit.

RENDEMENT

6 tot 8 m²/liter op een gladde en niet-absorberende ondergrond.

AANKLEUREN

Dit product kan in alle pasteltinten en medium tinten gekleurd worden. Let op, hoe donkerder de kleur is, hoe lager de weerstand tegen UV-stralen (buitenshuis).

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met white spirit of met synthetische thinner SPECIAL PLUS.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

1 l - 4 l - 10 l

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

OMGEVINGSTEMPERATUUR

min. 0°C, max. 30°C

RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD (RV)

max. 80 %

TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND

min. 0°C, max. 30°C

VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE ONDERGROND

max. 12 %

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/b): 430 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 430 g/l VOS.

¹ Niet geschilderde ondergronden of ondergronden die licht kruimelig zijn (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 2).

² Veiligheidsvoorschriften: onze SPECIAL FACADE kan bepaalde oude acrylverven van slechte kwaliteit beïnvloeden. Vooraf een test uitvoeren.

SPECIAL FACADE

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Bindmiddelen:	acrylcopolymeren.
Pigmenten:	titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddelen:	koolwaterstoffen.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	ong. 1,45
Vastestofgehalte:	
% in gewicht:	70 tot 72
% in volume:	45 tot 47
Droogtijd bij 20°C en 60 % RV¹:	
Stofdroog:	4,5 uur
Overschilderbaar:	15 uur
Uitgehard:	3 tot 4 dagen
Uitzicht droge film:	mat

BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar, in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEID

Ontvlambaar. Het product buiten het bereik van kinderen bewaren en ver weg van elke ontstekingsbron. Adem geen dampen/beneveling in. Breng dit product uitsluitend in goed geventileerde ruimtes aan. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verfresten niet in de riolering gieten (containerpark). Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsfiche op onze website: **www.peintagone.be**

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

Onze SPECIAL FACADE moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond (op cement, beton, bakstenen...).

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw ²	Verwijder het stof en de loszittende delen door borstelen of schrapen, of met een hogedrukreiniger.	1 laag SPECIAL FACADE of FIXATOR EXTERIOR.	1 tot 2 lagen SPECIAL FACADE.
Reeds geschilderd en in goede staat ³	Reinig het oppervlak met een hogedrukreiniger en laat drogen.	Geen primer vereist.	2 lagen SPECIAL FACADE.
Reeds geschilderd en in slechte staat ⁴	Verwijder loszittende delen of delen die de hechting belemmeren door borstelen of schrapen, of met een hogedrukreiniger.	1 laag SPECIAL FACADE of FIXATOR EXTERIOR.	1 tot 2 lagen SPECIAL FACADE.

Raadpleeg ons document "voorbereiding van de ondergronden" pagina 3 voor meer informatie.

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 01/01/2019) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden.

² Zuivere, droge, niet geschilderde ondergrond.

³ Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende verf of glyceroverf, kalk, algen, schimmels, loszittende verf...).

⁴ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude verf van slechte kwaliteit (kruimelig, poederig of absorberend) of solventhoudende/glyceroverf, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, algen, schimmels...).

SPECIAL FACADE

Onze SPECIAL FACADE moet aangebracht worden op een **zuivere en droge ondergrond**.

1. OP EEN RUWE ONDERGROND BUITENSHUIS¹

Verwijder het stof en de loszittende delen door borstelen of schrapen, en/of met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). De ondergrond moet zuiver en droog zijn (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 1) voor u 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aanbrengt, tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als de ondergrond absorberend of poederig is, verdun dan de eerste laag SPECIAL FACADE met 5 tot 10 % white spirit. De volgende laag (lagen) niet verdunnen. Als de ondergrond zeer absorberend of poederig is (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 2), breng 1 laag FIXATOR EXTERIOR aan, alvorens 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan te brengen, tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

2. OP EEN REEDS GESCHILDERDE ONDERGROND IN GOEDE STAAT BUITENSHUIS²

Er dient **geen primer of fixeermiddel** aangebracht te worden. Reinig het oppervlak met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Controleer of de ondergrond volledig droog is voor u 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aanbrengt.

3. OP EEN REEDS GESCHILDERDE ONDERGROND IN SLECHTE STAAT BUITENSHUIS³

3•1 De ondergrond vertoont **vlekken** (vocht, vet, olie, roet, nicotine, stift, wijn, koffie, roest...): zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Reinig vervolgens het oppervlak met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Controleer of de ondergrond volledig droog is, alvorens 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan te brengen (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 5), met een minimumwachtijd van 24 uur tussen de lagen.

3•2 De ondergrond vertoont **schimmels, algen, mossen of zwammen**: zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Reinig vervolgens het oppervlak met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Behandel het oppervlak met een gepast schoonmaakproduct. Laat het product één uur inwerken op het behandelde oppervlak vooraleer u het afspoelt met de hogedrukreiniger. Breng 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan zodra de ondergrond perfect droog is, tot u de perfecte dekking hebt bereikt (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 5).

Als de ondergrond na het afwassen licht absorberend of poederig is, verdun dan de eerste laag SPECIAL FACADE met 5 à 10 % white spirit. De volgende laag (lagen) niet verdunnen. Als de ondergrond zeer absorberend of poederig is (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 2), breng dan onze FIXATOR EXTERIOR aan op de absorberende of poederige delen, alvorens 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan te brengen op de volledige ondergrond. Gebruik geen FIXATOR EXTERIOR op glanzende oppervlakken.

3•3 De ondergrond vertoont **gaten, barsten, of oude, afbladderende verf**: zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Verwijder dan de oude afbladderende verf door schuren, schrapen, borstelen en/of met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Plamuur de oneffenheden. Schuur de opgevulde zones. Zorg ervoor dat de vulling volledig droog is voor u 1 laag FIXATOR EXTERIOR aanbrengt op de opgevulde, afbladderende, absorberende of poederige delen. Breng nadien 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

3•4 Op een **oude matte verflaag van slechte kwaliteit** (poederig, kruimelig, poreus of absorberend): breng 1 laag FIXATOR EXTERIOR aan op het volledige oppervlak zodat het product in de ondergrond dringt, het poeder gefixeerd wordt en de ondergrond verzadigd raakt. Breng nadien 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

¹ Zuivere, droge, niet geschilderde ondergrond.

² Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende verf of glyceroverf, kalk, algen, schimmels, loszittende verf...).

³ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude verf van slechte kwaliteit (kruimelig, poederig of absorberend) of solventhoudende/glyceroverf, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, algen, schimmels...).

SPECIAL FACADE

3-5 De ondergrond is **bedekt met een laag kalk of was**: verwijder de volledige kalk- of waslaag door schuren, schrapen en/of met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Plamuur de oneffenheden. Schuur de opgevulde zones. Zorg ervoor dat de vulling volledig droog is voor u er een verf-laag of fixeermiddel over aanbrengt. Opgelet: in dit geval wordt er aangeraden 2 lagen van onze SPECIAL FACADE aan te brengen (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 5), tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als de ondergrond na het schuren, schrapen of afwassen licht absorberend of poederig is, verdun de eerste laag SPECIAL FACADE dan met 5 tot 10 % white spirit. De volgende laag (lagen) niet verdunnen. Als de ondergrond zeer absorberend of poederig is (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 2), breng dan onze FIXATOR EXTERIOR aan op de absorberende of poederige zones voor u 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aanbrengt op de volledige ondergrond. Gebruik geen FIXATOR EXTERIOR op glanzende oppervlakken.

3-6 De ondergrond werd **vroeger geschilderd met een solventhoudende of glyceroverf** (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 3) **of met een glanzende verf**: reinig het oppervlak met een hogedrukreiniger (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 4). Opgelet: in dit geval wordt er aangeraden 2 lagen SPECIAL FACADE aan te brengen (zie pagina 5 "Tips en trucs" nr. 5), tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

SPECIAL FACADE

1. Zorg ervoor dat de ondergrond **volledig droog** is alvorens een laag verf of een fixeermiddel aan te brengen. Als het oppervlak niet volledig droog is, zal de verf of het fixeermiddel loskomen. De vereiste maximale vochtigheidsgraad is 10 %. U kunt dit meten met een vochtmeter.
 - ◆ Voor alle **ondergronden buitenshuis** die licht vochtig zijn (vochtigheidsgraad van maximum 12 %): breng 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE aan (zie technische fiche SPECIAL FACADE), zonder eerst een primer of een fixeermiddel aan te brengen, want dan kan de ondergrond niet goed drogen. SPECIAL FACADE zorgt ervoor dat vochtige muren goed kunnen drogen en zal het risico op blaasvorming verminderen. Als de ondergrond absorberend of poederig is, verdun dan de eerste laag SPECIAL FACADE met 5 tot 10 % white spirit. De tweede laag niet verdunnen. Neem contact met ons op voor meer informatie als uw ondergrond buitenshuis een vochtigheidsgraad heeft van meer dan 12 %!
2. Wrijf met uw hand over de ondergrond om na te gaan of hij **poederig of kruimelig** is. Blijft er stof achter op uw hand? Dan is de ondergrond kruimelig en moet hij weer stevig worden gemaakt.
 - ◆ Voor **toepassing binnenshuis**: breng 1 laag PRIMER EQUALIZER aan als het om een lichte stoflaag gaat. Komt er meer stof vrij, breng dan onze FIXATOR PLUS aan.
 - ◆ Voor **toepassing buitenshuis**: breng 1 laag SPECIAL FACADE aan, die met 5 à 10 % white spirit verdund wordt als het om een lichte stoflaag gaat. Komt er meer stof vrij, breng dan onze FIXATOR EXTERIOR aan.

In tegenstelling tot een primer, dringt een fixeermiddel veel dieper door in de ondergrond, het fixeert het poeder beter en verzadigt een poreuze of minerale ondergrond.
3. Om na te gaan of er **acrylverf** (op waterbasis) of **solventhoudende of glyceroverf** (op basis van solventen) op een ondergrond werd aangebracht, zijn er twee mogelijkheden:
 - ◆ U hebt de verf zelf aangebracht: een solventhoudende of glyceroverf kan worden verdund en gereinigd met white spirit of thinner, acrylverf kan worden verdund en gereinigd met water. U kunt dus nagaan om welk type verf het gaat aan de hand van het product dat u gebruikt om uw rol of borstel te reinigen.
 - ◆ U hebt de verf niet zelf aangebracht: doop een doek of een stuk katoen in brandalcohol en wrijf grondig over een testzone. Als de verf oplost en vlekken maakt op uw doek of katoen, is het acrylverf (op waterbasis). Gebeurt dit niet, dan gaat het om solventhoudende of glyceroverf.
4. Vooral eer u uw gevel reinigt met een hogedrukreiniger, dient u een test uit te voeren om de correcte hoek en afstand te bepalen. Het doel is om alle delen te verwijderen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (stof, moes, paddenstoel, verf in slechte staat...), zonder de plamuur of de voegen en dus de dichtheid van de gevel te beschadigen. Na met hoge druk te hebben afgewassen: herstel waar nodig geplamuurde delen (eventueel afgebrokkeld cement of hol klinkende stukken die op gaten wijzen); controleer ook de staat van de voegen in de muren en de afdichting tussen houtwerk en muur.
5. Voor alle gevels die zich in een slechte staat bevinden, wordt er aangeraden onze SPECIAL FACADE aan te brengen, als primer en als afwerkingslaag. SPECIAL FACADE is een solventhoudende verf, die ontwikkeld is om uw ondergrond te laten ademen, om hardnekkige vlekken te isoleren en die een uitstekend hechtings- en weerstandsvermogen biedt.
6. Voor een **optimale afwerking** (vooral op een ondergrond die aan fel licht is blootgesteld):
 - ◆ Als er bij het openen van de pot een dunne film op het deksel of de verf ligt, verwijder hem dan (zeker niet mengen). Als er andere onregelmatigheden aanwezig zijn, test de verf dan eerst op een testoppervlak voor u contact met ons opneemt.
 - ◆ Meng de inhoud van de pot grondig tot u een homogene massa verkrijgt, voor en tijdens het aanbrengen.
 - ◆ Respecteer de droogtijd tussen de lagen.
 - ◆ Respecteer het rendement van de verf (m²/liter).
 - ◆ Verf de muren en plafonds in zones en zonder onderbreking.
 - ◆ Zorg voor voldoende verf voor de laatste laag (2 verschillende loten of 2 potten van verschillende grootte kunnen licht van elkaar verschillen).
 - ◆ Verdun de laatste laag niet.
 - ◆ Vermijd het aanbrengen in de zon.