

- Geschikt voor katoen, polyester en katoen/polyester mix.
- Zacht fluweelachtig materiaal met een zelfklevende drager.
- Wasbaar op 40 graden (advies: kleding/textiel altijd binnenste buiten wassen en strijken)
- Indien mogelijk was het textiel alvorens te bedrukken (gebruik geen wasverzachter)

Algemeen advies voor het aanbrengen van Flockfolie

- Zorg ervoor dat Uw afbeelding in de software is gespiegeld.
- Voer de Flockfolie in de plotter met de glimmende kant onder. (dit is de drager)
- Een kader om Uw ontwerp vergemakkelijkt het pellen.
- Advies: maak een testsnede en pas eventueel de snij instellingen aan.
- Verwijder na het plotten voorzichtig (evt. met behulp van een pelhaak) alle overtollige folie.
- Zorg dat het te bedrukken materiaal glad ligt.
- Strijk/pers het te bedrukken materiaal om eventueel vocht te verwijderen.
Om textiel een steviger uiterlijk te geven wordt de textiel in de fabriek behandeld, het strijken/persen zorgt ervoor dat deze laag wordt verwijderd zodat de folie beter hecht.
(Het textiel wassen, zoals aangegeven hierboven is nog beter)
- Ons advies is om indien mogelijk een proefstukje te strijken/persen

Flockfolie strijken

De temperatuur van een strijkijzer is minder nauwkeurig in te stellen dan de temperatuur van een hittepers (transferpers), ook de druk is nooit even gelijkmatig als bij het gebruik van een hittepers. Hierdoor kan de kwaliteit van het aanbrengen met een strijkijzer moeilijk vergeleken worden met de kwaliteit van het aanbrengen met een hittepers.

Wij adviseren U echter wanneer U textiel gaat bedrukken voor de verkoop om een hittepers aan te schaffen.

Het aanbrengen van flock folie is wel mogelijk met strijkijzer indien U onderstaande instructie opvolgt.
(temperatuur en tijd kunnen per strijkijzer variëren !)

- Volg bovenstaande algemene instructies voor het aanbrengen van de Flockfolie.
- Schakel de stoomfunctie van het strijkijzer uit.
Gebruik voor het beste resultaat een strijkijzer zonder stoomgaatjes, of pers zoveel mogelijk met dat deel van de zool van het strijkijzer waar geen stoomgaatjes zitten.
- Advies temperatuur voor het aanbrengen van de Flockfolie is 175° C
Bij de meeste strijkijzers is dit tussen de stand met 2 stippen en 3 stippen in.
- Verwarm/strijk de textiel voor, dit bevordert de hechting van de lijm.
- Strijk ca 35 sec met een gelijkmatige druk en maak geen heen en weer gaande bewegingen.
- Heeft de folie niet overal gehecht herhaal dan bovenstaande.
- De beschermfolie/drager koud verwijderen.
- Om Uw strijkijzer te beschermen kunt u eventueel gebruik maken van een laagje bakpapier of teflonfolie tussen het strijkijzer en het te strijken object.
- Strijk na het aanbrengen de afbeelding/tekst nog licht na aan de binnenkant van de textiel.

Flockfolie aanbrengen met behulp van hitte pers/transferpers

- Volg bovenstaande algemene instructies voor het aanbrengen van de Flockfolie
- Temperatuur: 175° C
- Tijd: 15-17 seconden
- Druk: Medium 3 – 5 bar
- Verwijder de beschermfolie/drager koud