



## Instructie

Verwarm een strijkbout tot 165 °C (stand 2), leg het embleem op de stof. Leg nu een schone theedoek of bakpapier over de gehele oppervlakte van het borduurlogo. Zet de strijkbout op het bakpapier of theedoek en laat deze 30-40 seconden op dezelfde plaats onder matige druk staan en beweeg zo min mogelijk met de strijkbout. Dit geeft de lijmlaag achterop de applicatie de gelegenheid te versmelten met de stof.

Een klein embleem kan op deze manier in een keer op de stof worden aangebracht. Bij grote emblemen dient u dit proces over de gehele oppervlakte herhalen.

De daadwerkelijke hechting van de applicatie hangt natuurlijk af van de stof waar deze op word bevestigd.

## TIP

Nadat de applicatie is afgekoeld, is het slim deze met naald en draad met een paar steekjes vastzetten.