



Gebruiksaanwijzing Zodiac universeelijm (PVC) Z7096 2-componenten

- A) De temperatuur van de ruimte waarin verlijmd gaat worden moet tussen de 20° en 25° zijn.
- B) Luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%.
1. De lijm en harder goed mengen; op de verpakking staat de mengverhouding aangegeven (voor 125ml lijm heeft u 7,5 ml harder nodig). Na ongeveer 30 minuten is de lijm verwerkbaar.
 2. De patch (plakker van pvc materiaal) op maat maken en met een wit potlood, zilver- of groenschrijvende pen aftekenen op de te repareren plek op de boot. **LET OP:** absoluut géén blauwschrijvende pen gebruiken!
 3. De plek op de boot en de patch ontvetten met thinner. **LET OP: géén middelen gebruiken met Aceton.** Enkel het afgetekende gedeelte op de boot ontvetten.
 4. De patch en het gedeelte op de boot dun insmeren, bij voorkeur met lange rechte streken. Daarna ongeveer 10 minuten laten drogen.
 5. Nogmaals de patch en het gedeelte op de boot dun insmeren met lange rechte streken en 10 minuten laten drogen.
 6. Voor de 3^{de} keer de patch en het gedeelte op de boot dun insmeren met lange rechte streken en 10 minuten laten drogen. De lijm mag niet meer “pikken”.
 7. De verbinding van de patch op de boot tot stand brengen en dan vanuit het midden de patch goed aandrukken naar buiten. Het aandrukken kan met een stomp voorwerp.
 8. De lijmresten direct schoonmaken met de speciale thinner voor PVC en hierna de randen van de patch nogmaals goed aan drukken.
Hierna minimaal 24 uur laten drogen bij een constante temperatuur.

LET OP: wanneer de lijm wit uitslaat, kunt u **NIET** verder lijmen.
Eén van de onder A of B genoemde punten hierboven is daar dan de oorzaak van.

TIP : Bij het repareren van een luchtlekkage de boot/drijver leeg laten lopen alvorens u gaat repareren. Hierna de boot gedurende 24 uur **niet** opblazen/oppompen ivm de droogtijd van de lijm.