

Installatie-instructies bordesvloer/overloopvloer

Zorg ervoor dat de ondergrond droog en vlak is. Indien de ondergrond niet vlak is of afloopt, is het aan te raden om eerst de ondergrond te egaliseren. De Stairscompany bordesvloer mag bovenop de oude ondergrond worden geplaatst. Laat de bordesvloer vóór installatie minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd zal worden.

De maximale breedte van de bordesvloer bedraagt 2,05 meter. De oppervlakte per set bedraagt 1,38 m². De vloer kan uitsluitend aan elkaar bevestigd worden door de lange zijden aan elkaar te verbinden. De bordesvloer kan niet aan de kopse kanten aan elkaar bevestigd worden.

Gebruik een Stairscompany overgangsprofiel met trapneus om de bordesvloer mooi te verbinden met de bovenste traprede.

- 1 Bevestig de trapneus en het overgangsprofiel aan elkaar.
- 2 Meet de breedte op van de trapneus bij de bovenste trede.
- 3 Zaag de trapneus en het overgangsprofiel op de gemeten maat.
- 4 Breng wat montagelijm aan in de sleuf van de trapneus en druk het overgangsprofiel in de sleuf.
- 5 Laat het geheel minimaal 20 minuten drogen. Verwijder eventueel de overbodige lijm.

INSTALLEER EERST DE BORDESvloer VOORDAT JE HET OVERGANGSPROFIEL MONTEERT OP DE BOVENSTE TREDE.

- 6 Meet de lengte en de breedte van het bordes op.
- 7 Zaag de bordesvloer op maat. Gebruik hiervoor een fijn getande decoupeerzaag, cirkelzaag of een laminaatsnijder. Wanneer je een decoupeerzaag gebruikt, zorg er dan voor dat de zaagtanden naar beneden wijzen. Hiermee voorkom je dat de randen versplinteren. Werk de zaagsneden eventueel af met een fijn schuurpapierje.

HOUD ER REKENING MEE OM EEN UITZETTINGSVOEG TE GEBRUIKEN VAN ENKELE MILLIMETERS AAN DE ZIJKANTEN. DEZE KUNNEN LATER WORDEN AFGEWERKT MET EEN PLINT OF MET KIT.

- 8 Bevestig de bordesplanken aan elkaar door ze in elkaar te klikken en een beetje houtlijm te gebruiken.
- 9 Leg de planken op het oude bordes. Bevestig de planken niet met lijm op de ondergrond.
- 10 Breng wat montagelijm aan op de achterkant van de nieuwe trapneus en op de onderkant van het overgangsprofiel en druk deze stevig op elkaar. De trapneus komt dan net voor de overloop te liggen, tegen de voorzijde van de bovenste traprede.
- 11 Werk de uitzettingsvoegen af met kit of door een plint te monteren.

Het bordes is volledig belastbaar na 48 uur voor residentieel gebruik. Na deze tijd is de lijm en kit volledig uitgehard.

Doe-het-zelf sets

voor hoogwaardige

traprenovatie

Bezoek voor gedetailleerde installatie-instructies onze website

www.stairscompany.com

