

Installatie-instructies bordesvloer/overloopvloer

Zorg ervoor dat de ondergrond droog en vlak is. Indien de ondergrond niet vlak is of afloopt, is het aan te raden om eerst de ondergrond te egaliseren. De Stairscompany bordesvloer mag bovenop de oude ondergrond worden geplaatst. Laat de bordesvloer vóór installatie minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd zal worden.

De maximale breedte van de bordesvloer bedraagt 2,05 meter. De oppervlakte per set bedraagt 1,38 m². De vloer kan uitsluitend aan elkaar bevestigd worden door de lange zijden aan elkaar te verbinden. De bordesvloer kan niet aan de kopse kanten aan elkaar bevestigd worden.

Gebruik een Stairscompany overgangsprofiel met uitlooptrede om de bordesvloer mooi te verbinden met de bovenste traprede.

- 1 Bevestig de uitlooptrede en het overgangsprofiel aan elkaar.
- 2 Meet de breedte op van de uitlooptrede bij de bovenste trede.
- 3 Zaag de uitlooptrede en het overgangsprofiel op de gemeten maat.
- 4 Breng wat montagelijm aan in de sleuf van de uitlooptrede en druk het overgangsprofiel in de sleuf.
- 5 Laat het geheel minimaal 20 minuten drogen. Verwijder eventueel de overbodige montagelijm.

INSTALLEER EERST DE BORDESvloER VOORDAT JE HET OVERGANGSPROFIEL MONTEERT OP DE BOVENSTE TREDE.

- 6 Meet de lengte en de breedte van het bordes op.
- 7 Zaag de bordesvloer op maat. Gebruik hiervoor een afkortzaag of een laminaatsnijder. Werk de zaagsneden eventueel af met een schuurblok met fijne korrel.

HOUD ER REKENING MEE OM EEN UITZETTINGSVOEG TE GEBRUIKEN VAN ENKELE MILLIMETERS AAN DE ZIJKANTEN, BIJVOORBEELD MET BEHULP VAN AFSTANDHOUDERS. DEZE KUNNEN LATER WORDEN AFGEWERKT MET EEN PLINT OF MET KIT.

- 8 Bevestig de bordesplanken aan elkaar door de groef-tandverbinding in elkaar te klikken. Gebruik eventueel een rubber- of nylonhamer.
- 9 Leg de planken over het oude bordes of over de ondervloer. **Bevestig de planken niet met lijm op de ondergrond.**
- 10 Breng wat montagelijm aan op de achterkant van de nieuwe trapneus uit de stappen 1 t/m 5 en druk deze stevig tegen de uitlooptrede. Zorg ervoor dat het aluminiumprofiel over de gelegde vloer valt. Controleer of de vloer en de overgang op elkaar aansluiten.
- 11 Werk de uitzettingsvoegen af met kit of door een plint te monteren.

Doe-het-zelf sets

voor hoogwaardige

traprenovatie

Bezoek voor gedetailleerde installatie-instructies onze website

www.stairscompany.com

