



Het raam zal eerst gepositioneerd worden in de opening waarna het vast gezet wordt met installatie schuim (gesloten cellen PUR). Na enige tijd zal deze niet meer kleverig zijn en kan de PUR teruggeduwd worden om zo voldoende ruimte te creëren om af te werken met een cement voeg.

Het is belangrijk dat men d.m.v. waterkering, voorkomt dat de bezetting rechtstreeks in contact komt met de gevelsteen.