



HARDSTENEN DORPELS

Aandachtspunten voor inmeten en plaatsen

Inmeten:

- Meet de afstand van muur tot muur.
- Haal hier 10mm vanaf, zodat er een mooie voeg van 5mm aan beide zijden van de dorpel ontstaat en het makkelijk wordt deze te plaatsen.
- Mail deze maten naar info@kempiq.nl zodat KempíQ uw maatwerk dorpels kan produceren.

**Let op: verstekken dienen als buitenmaat te worden opgemeten en als langste maat te worden doorgegeven.*

Plaatsen:

- Houd tussen de onderkant van het kozijn en de bovenkant van de steenlaag een minimale ruimte van dorpeldikte + 20mm aan. (bijvoorbeeld: dorpeldikte 60mm, minimale ruimte 80mm)
- Maak de steenlaag zuiver en kantel de dorpel netjes in de sponning van het kozijn.
- Breng de dorpel op gewenste hoogte met wiggen en/of vulblokjes.
- Vul de onderkant tussen de raamdorpel en de baksteen op met cement met behulp van een troffel en voegspijker.
- Werk de voegen af met cement, voegmiddel of kit. *
- Mocht er niet voldoende ruimte zijn voor cement dan kunt u overgaan op een tegellijm.

**Let op: gebruik ten alle tijde zuurvrije producten. (Let hier vooral op als u kit gebruikt.)*



KempíQ

Kempiq.nl • Industrieweg 2B Kesteren • 0488759011 • info@kempiq.nl