

BEHANDELADVIES OUDE & POREUZE VLOEREN

Reinigen

2 dagen na het leggen en inwassen van de vloer is de voeg genoeg uitgehard om betreden te worden. Vanaf dan kan deze ook worden schoongemaakt. Hiervoor mengt u een zuurvrije tegel- of grondreiniger met warm water en schrobt u de vloer. Lees eerst de verpakking!

Drogen

Na het schoonmaken van de vloer begint het droogproces. Tijdens het droogproces kan de vloer betreden worden, maar men dient voorzichtig te zijn om vlekken te voorkomen. De vloer mag niet luchtdicht worden afgedekt, omdat het vocht dan niet uit de vloer kan. Hierbij geldt: Hoe dikker de tegel, hoe langer het droogproces duurt. Voor deze tegels ligt dit op zo'n 6 weken.**

Impregneren

Voor het impregneren is het wenselijk om te stofzuigen en vlekken plaatselijk te verwijderen. Wanneer de vloer een vochtpercentage heeft van maximaal 4% kan deze behandeld worden met een vlekstop of impregneermiddel. Lees eerst de verpakking!

Onderhoud

Ons advies is om de vloer wekelijks te stofzuigen en daarna te schrobben of dweilen met een zuurvrije vloerreiniger. Om de vloer extra te beschermen kan je ná het reinigen af en toe nadweilen met schoon water gemengd met vlekstop. Zo behoudt de vloer haar bescherming, ook daar waar deze door intensiever gebruik sneller slijt.

Intensief reinigen

De vloer kan altijd gereinigd worden met een zuurvrije reiniger wanneer hij erg vies is geworden. We adviseren dit eens in de 10 jaar sowieso te doen. Je doet dit door zeer intensief schrobben met heet water en flink veel grondreiniger, soms wel puur, waardoor je de oude waslagen weghaalt. Daarna kan de eerder beschreven behandeling worden toegepast.

Overige aandachtspunten

- Impregneren kan eventueel herhaald worden. De tweede laag heeft dan wel meer tijd nodig om in te trekken.
- S234 Vlekstop topeffect voorziet de vloer van een matte laag die weinig tot geen effect heeft op de kleur van de vloer.
- S244 Vlekstop kleurverdiepend verdiept de kleur van de vloer.

**Tip: testen of de vloer droog is? Dat kan door een stuk plastic op de vloer te leggen. Laat deze 6u liggen. Als er na 6u condens op het plastic is ontstaan is de vloer nog niet droog genoeg. Is het plastic droog? Dan kan de vloer behandeld worden!

