



VERWERKINGSINSTRUCTIE

Stalen gevelramen en ossenogen



KempiQ is dé specialist in de Kempische bouwstijl. We hebben in 2008 onze eerste Kempische woning gebouwd. Sindsdien hebben we er nog zo'n 40 gebouwd en hebben we voor meerdere woningen de complete buitenzijde geleverd. Daarnaast helpen we elke dag klanten in onze showroom en verkopen we Kempische bouwmaterialen via onze webshop.

verwerkingsinstructie

ossenogen



stap 1



stap 2



stap 3



stap 4

verwerkingsinstructie

ossenogen

Benodigdheden: uniprime, 12 mm dik 1.22 x 2.44 m
DPC folie (omtrek raam x 20 cm breed)

stap 1

Maak een houten ring ter grootte van het stalen raampje en maak daarna een houten mal die wat groter is dan de eerste ring (bepaal zelf hoe groot je de ronde wilt hebben)
Doe dit beide met uniprime.

stap 2

Bepaal de neggemaat van het kozijn en de muuropbouw voor het zagen van smalle strookjes hechthout en bevestig de latjes rond de ring.
(Latjes 20*12mm)

stap 3

Plaats het stalen kozijn, kit vervolgens de binnen- en buitenzijde af en voorzie de buitenzijde van DPC folie. Zet alle kopse kanten goed in de grondverf

stap 4

Plaats het stalen kozijn met de mal in de gevel en breng de buitenzijde isolatie goed aan. Breng stucgips aan in strookjes en werk het raam af.

verwerkingsinstructie

gevelramen



stap 1



stap 2



stap 3



stap 4

verwerkingsinstructie

gevelramen

stap 1

Maak een houten mal met dezelfde diepte als de negge en plaats de loodslab er in.

stap 2

Plaats het gevelraam in de houten bak en bevestig het d.m.v. schroeven in de zijkant.

stap 3

Plaats de mal met het gevelraam in de muur en werk deze af met EPDM.

stap 4

Werk het raam aan de binnenzijde af met stucwerk rondom de mal.

