


HANDLEIDING SKYLINE



1.

Plak montagetape of montagelijm op de achterzijde van de skyline. Zorg ervoor dat de tape op minimaal 4 plaatsen verdeeld zit!



2.

Meet en markeer de plek waar de skyline komt te hangen met een waterpas, potlood en onze handige montage mal.



3.

Hang de skyline op de juiste plek en druk gedurende 5 seconden tegen de muur.



4.

Niet ophangen? Plaats de skyline in de daarvoor bestemde voetjes.

Magnifique: je hebt zojuist je eigen skyline opgehangen (of neergezet). Veel plezier ermee!