

Porsche 911/964 Windscherm Handleiding

Inhoud levering: 2-delig windscherm

2 x montagebeugel

4 x Bouten

2 x Bevestigingsplaatje

8 x RVS ringen



Stap 1

Verwijder het afdekkapje van de riembevestiging aan beide kanten van de auto en draai de bout los totdat de gordelspanner afneembaar is.



Stap 2

Steek de bout door de grote opening van de montagebeugels en draai de bout weer aan, incl., de gordelspanners. Monteer een rvs ring aan beide zijden van de beugel.



Stap 3

Bevestig nu de montagebeugel met de kleine opening Aan het opstaande deel van het windscherm zoals Afgebeeld op de foto hiernaast. Schuif de ringen over de bouten en draai beide bouten in het schroefdraad van het windscherm



Stap 4

Nu het windscherm gemonteerd is kan het flexibele deel met de plakstrip worden bevestigd. Laat de plakstrip afgedekt totdat u zeker weet dat het windscherm op de juiste plaats zit.



Stap 5

Wanneer het scherm juist is gepositioneerd kunt u het beschermfolie van de plakstrip halen. Plak nu het horizontale deel onder lichte spanning aan de achterzijde van uw achterbank, zoals afgebeeld.



Stap 6

Maak een proefrit en ervaar het comfort van uw nieuwe windscherm!

Bedankt voor uw aankoop!



Cabriofactory.nl
info@cabriofactory.nl
+31(0)544-371974
Galilëistraat 4
7131 PE Lichtenvoorde