

Porsche 944 / 968 Windscherm Handleiding



Stap 1

Verwijder de plastic dopjes aan beide zijden met een platte schroevendraaier.



Stap 2

Boor aan beide zijden een gaatje in het dopje.



Stap 3

Steek de kunststof adapter door de opening. Plaats de metalen ring om het schroefdraad en borg deze met de bout.



Stap 4

Plaats de dop inclusief adapter weer in de uitsparing. Herhaal dit aan de andere kant en plaats het windscherm.



Stap 5

Vouw beide achterstoelen naar voren en bepaal de juiste hoogte voor de metalen adapter. (Scherm moet horizontaal zijn)



Stap 6

Bevestig de adapter met 2 zelftappende schroeven. (Niet meegeleverd)
Plaats het windscherm



Stap 7

Maak een proefrit en ervaar het comfort van uw nieuwe windscherm



Bedankt voor uw aankoop!