



# Verbinden van schroefdraad naar lijmverbinding

## REINIGEN

### Verwijder het vuil

Reinig en ontvet de onderdelen met een reiniger, totdat de onderdelen dof en ruw aanvoelen. Als er nog vuil zit kan dit voor een lekkage zorgen, omdat het geen waterdichte verbinding creëert.

## VERBIND SCHROEFDRAAD

### Waterdichte verbinding

Wikkel anderhalve keer Teflon tape om de buitendraad heen voor een optimale verbinding. Plaats daarna de buitendraadfitting in een binnendraadaansluiting, totdat deze strak aan elkaar zijn bevestigd.

## VERBIND LIJMVERBINDING

### Breng lijm aan

Breng met een draaiende beweging een dunne laag PVC lijm aan de binnenkant van de koppeling. Steek als de lijm nog vloeibaar is de PVC buis binnen 10 seconden in de PVC koppeling. Verwijder overtollig lijm en laat de verbinding drogen.

Gebruik niet teveel lijm, dit kan voor ophoping zorgen.

## Buis en hulpstuk aansluiten

### Plaats buis en hulpstuk

Verbind een PVC buis met dezelfde diameter aan de lijmverbinding. Aan de schroefdraadverbinding kan je een binnendraadaansluiting plaatsen voor een optimale verbinding.

**Verbinding is klaar voor gebruik!**