



Handleiding PVC lijmverbinding maken

1. Zaag de PVC buis haaks af

Zaag als eerste de PVC buis op een gewenste lengte haaks af. Zo vorm je een even contactvlak, waardoor je lekkages vermijdt.

2. Ontbraam het uiteinde

Nadat je de buis hebt afgezaagd is het belangrijk om de buis te ontbramen. Dit kan door middel van een afbramer, vijl of schuurpapier. Wanneer je de buis niet ontbraamt maakt het vlak minder contact en is de kans op lekkages groter.

3. Reinig de PVC buis

Voordat je de PVC lijm aanbrengt is het belangrijk om de buis eerst te reinigen, wat naast ontvetten ook functioneert voor een betere hechting van de lijm op de PVC buis.

4. Breng de lijm aan

Plaats de lijm op de buitenkant van de PVC buis en aan de binnenkant van de koppeling. Smeer de lijm op de buis dik aan en smeer het goed uit over het gedeelte wat in de koppeling wordt geplaatst. Breng daarna een dunne laag in de koppeling aan. Let op: teveel lijm kan voor ophoping zorgen dus breng dit zorgvuldig aan.

5. Monteer de verbinding

Plaats wanneer de lijm nog vloeibaar zo goed mogelijk de buis in de koppeling en draai de buis en koppeling een kwartslag om een stevige verbinding te vormen. Let op, de lijm droogt snel op, dus plaats de buis en koppeling direct goed omdat je niet veel tijd hebt om dit nog aan te passen. Laat hierna de verbinding goed drogen.