



Instructie verbinden van schroefdraad naar lijmverbinding

1. Reinig de buis en koppeling

Reinig en ontvet de onderdelen met behulp van Tangit Reinigingsdoekjes. Als er nog vuil in de koppeling of op de leiding zit kan dit voor lekkage zorgen.

2. Verbind schroefdraad

Wikkel oplopend tien keer Teflon tape om de buitendraad heen voor een optimale verbinding. Plaats daarna de buitendraadfitting in een binnendraadaansluiting, totdat deze strak aan elkaar zijn bevestigd.

3. Breng lijm aan

Breng met een draaiende beweging een dunne laag lijm aan in de binnenkant van de koppeling. Steek als de lijm nog vloeibaar is de leiding binnen tien seconden in de koppeling. Gebruik niet teveel lijm, dit kan voor ophoping zorgen.

4. Plaats buis en hulpstuk

Verbind een leiding met dezelfde diameter aan de lijmverbinding. Aan de schroefdraadverbinding kan je een binnen- of buitenschroefdraad plaatsen voor een optimale verbinding.