

## Instructies

Alle behangbanen zijn aan de bovenzijde genummerd. Deze banen moeten op volgorde van nummer van links naar rechts worden verwerkt. Indien je niet de volledige breedte en/of hoogte van het decor/patroon gebruikt, adviseren we je om vooraf te bepalen welk gedeelte wordt verwerkt en waar te beginnen. Leg indien mogelijk eerst de banen op de grond uit.

### Stap 1

Zorg ervoor dat de ondergrond geschikt is voor dit type behang. Bereid het oppervlak voor door ervoor te zorgen dat het droog, schoon, glad, stabiel, gelijkmatig absorberend en uniform van kleur is zonder dat er oude verf of roest doorheen komt. Zorg er ook voor dat vooraf alle oude spijkers en schroeven zijn verwijderd.

### Stap 2

We raden Perfax Ready & Roll voor vliesbehang aan, of vergelijkbare behanglijm van andere merken. Breng de lijm rechtstreeks aan op de muur met een verfroller, iets breder dan een behangbaan (50 cm).

### Stap 3

Zorg ervoor dat de eerste baan verticaal loodrecht wordt geplaatst door een loodlijn of waterpas te gebruiken. Plaats de baan rechtstreeks op de ingesmeerde muur, gebruik een behangspatel om eventuele luchtballen weg te wrijven.

### Stap 4

De behangbaan kan nu aan de boven- en onderkant worden bijgesneden. Plaats opeenvolgende banen een voor een stotend, gebruik een behangspatel om ervoor te zorgen dat de naden goed aansluiten en dat er geen overlapping is. Zorg ervoor dat het patroon of de afbeelding aansluit op de vorige baan.

### Stap 5

Eventuele lijmvlekken direct verwijderen met een natte spons en droogdeppen met een schone theedoek. Het is belangrijk om bij het ophangen en drogen van behang overmatige hitte of tocht te vermijden, anders droogt het behang te snel hetgeen kan leiden tot naden tussen de banen.



### Heb je nog vragen? We helpen je graag verder

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06 - 39 65 94 18 van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk kun je ons ook mailen: [info@amsterdamwalllab.com](mailto:info@amsterdamwalllab.com)

## Instructions

All wallpaper sheets are numbered at the top. The sheets must be processed consecutively from left to right. If you are not using the full width and/or height of the decor/pattern, we advise you to determine in advance which part will be processed and where to start. If possible, lay out the sheets on the ground first.

### Step 1

Make sure the surface is suitable for this type of wallpaper. Prepare the surface by making sure it is dry, clean, smooth, stable, evenly absorbent, and of uniform colour with no old paint or rust showing through. Also make sure all old nails and screws are removed beforehand.

### Step 2

We recommend 'Ready & Roll for non-woven wallpaper' by Perfax, or similar wallpaper glue from other brands. Apply the glue directly to the wall using a paint roller, slightly wider than the wallpaper sheet (50 cm).

### Step 3

Make sure the first sheet is placed vertically plumb by using a spirit level. Place the sheet directly onto the pasted wall, using a wallpaper spatula to make sure there are no air bubbles.

### Step 4

The sheet can now be trimmed at the top and bottom. Place subsequent sheets one by one, using a wallpaper spatula to ensure that joins are tightly butted and there is no overlap. Make sure the pattern or image matches up with the previous sheet.

### Step 5

Remove any glue stains immediately with a wet sponge and pat dry with a clean kitchen towel. It is important to avoid excessive heat or draughts when hanging and drying wallpaper, otherwise the wallpaper dries too quickly which can lead to gapping at seams.



**Do you have any questions? We will be happy to help you.**

Please call or text us at +31 6 39 65 94 18 from Monday to Friday from 09:00 AM to 05:00 PM or send an email to [info@amsterdamwalllab.com](mailto:info@amsterdamwalllab.com)