


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdoor And Panel Mat Black


1000x1000x2000mm

(980-1000) x (980-1000) x 2000mm








Zonder NANO




NANO





















NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.




1












- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  ① X2 |  ② X2 |  ③ X2 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |  ⑦ X1 |
|  ⑧ X1 |  ⑨ X1 |  ⑩ X1 |  ⑪ X1 |  ⑫ X1 |  ⑬ X1 |  ⑭ X1 |
|  ⑮ X8 |  X21 |  X13 | | | | |





3











Deur links scharnierend





Deur rechts scharnierend



Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!









5




X1
Φ6x30


Φ6mm


X1
4x30
















X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30



7



Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

