

Verwerkingsaanwijzingen

THERMOFLOC-Dampremvlies & THERMOFLOC-Dampremvlies vochtvariabel



1. Foliebanen aanbrengen:

Foliebanen ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.



2. Foliebanen verwerken:

Foliebanen uitrollen en met min.10 mm brede en 8 mm lange verzinkte nieten op een afstand van 5 tot 10 cm op de houten balk bevestigen.



3. Foliebanen overlappen:

De foliebanen moeten elkaar ca. 10 cm overlappen. De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.



4. Overlapping verlijmen:

Ondergrond reinigen (droog-, stof-, siliconen-, en vetvrij). THERMOFLOC tape in het midden op de overlapping positioneren en stap voor stap onbelast en ploovrij verlijmen.



5. Wrijf de verlijming stevig aan:

THERMOFLOC tape stevig aanwrijven en zorg voor voldoende tegendruk.



6. Bevestig de latten:

De plakbandpunten moeten worden afgedekt met doorlopende latten om te voorkomen dat het plakband loskomt door de blaasdruk.



7. Aansluiting op gladde, niet-minerale ondergronden:

De aansluiting op bijv. stijlen van houten platen wordt gemaakt met de THERMOFLOC-kleefband. Plaats hiervoor de tape in het midden en plak deze stevig vast, trek voor trek, zonder belasting of vouwen.



8. Aansluiting op ruwe, minerale of ongepleisterde ondergronden:

Zeer ruwe ondergronden moeten vooraf bepleisterd worden. Zodra het pleisterwerk droog is, breng je een lijmril aan van minstens 5 mm breed met THERMOFLOC universeel lijm. De foliebaan met een uitzettingslus in de lijmlaag leggen en lijm daarbij niet geheel platdrukken.



9. Aansluiting op ruw gezaagd hout:

Zorg dat de ondergrond schoon stofvrij is. Gebruik Thermofloc universele luchtdichtingskit. Breng een brede laag aan van min. 5mm dik. Bij zeer ruwe oppervlakken meer gebruiken. Leg de foliebanen met een uitzettinglussen in de lijmlaag. De lijm daarbij niet geheel platdrukken.



10. Isolatiemateriaal inblazen:

Transporteer het THERMOFLOC-inblaaisolatiemateriaal met behulp van een geschikte inblaasmachine met een slang en verdicht het volgens de specificaties van de fabrikant.



11. Sluit de inblaasopening:

Nadat het isolatiemateriaal is ingebracht, wordt de inblaasopening afgesloten met THERMOFLOC-afplakband.