

Montage & aandachtspunten

1. Markeren

Gebruik het krijtje om de positie van de afstandhouders te markeren. Wij raden altijd aan om midden in de baksteen te boren, maar het mag ook in de voeg. Je hoeft niet perse een gelijkmatige afstand te houden tussen de afstandhouders. Dat is wat je zelf mooi vindt of wat het best uitkomt.

2a. Boren + chemisch

Als je **draadeind** met chemisch anker gaat verankeren moet je ongeveer 70mm diep boren. Gebruik altijd een boor die twee maten groter is dan het draadeind. Eventueel kan je een tape op je boortje plakken zodat je weet dat je ongeveer 70mm diep boort.

Ná het boren moet je wel alle stof uit het gat blazen of zuigen. Gebruik hiervoor een pomp of een stofzuiger. Niet met je mond blazen anders krijg je de stof in je ogen!

Spuut vervolgens het chemisch anker in het gat, laat het kort opdrogen en draai vervolgens het draadeind in het anker. Let op dat het draadeind ongeveer 15-20mm uitsteekt.

Wacht daarna 30 minuten tot het chemisch anker volledig is uitgehard.

2b. boren + plug

Als je een **stokschroef** hebt besteld krijg je er een plug bij. Zorg er dan voor dat je ongeveer 70mm diep boort met dezelfde diameter boor als de plug.

Als je in hout gaat bevestigen is de plug natuurlijk niet nodig. Zorg er dan wel voor dat je de stokschroef in een houten balk bevestigt.

De stokschroef moet nog wel 15 tot 20mm uitsteken zodat je daar de afstandhouder op kan draaien.

3. Houder monteren

Zodra het chemisch anker is uitgehard kan je de afstandhouders monteren. Als de gaatje in de houder niet goed uitkomen, kan je eventueel het draadeind of de stokschroef nog een beetje uitdraaien.

4. Kabel monteren

Monteer de draadterminal aan de kabel en hang die aan de bovenzijde in. Haal de kabel door alle houders en knip de kabel onderaan op maat. Knel daar vervolgens ook de draadterminal op. Op de foto's hieronder zie je de stappen.

Kom je er niet uit? Je mag ons altijd bellen. Wij helpen je graag verder met je groene gevel.

