



Installatiehandleiding VH Polyboard

VH Polyboard is een veelzijdige oplossing met unieke eigenschappen:

- Volledig waterdicht
- Hoogwaardig isolerend
- Direct te betegelen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Goed geluidsreductie

Installatie advies

Om Polyboard op de juiste manier te monteren, dient rekening gehouden te worden met het volgende:


- Bij montage op een houten vloer of wand dient het Polyboard zowel gelijmd als geschroefd te worden om een goede bevestiging te garanderen. De platen kunnen middels een hiervoor geschikte tegellijm aan de houten ondergrond bevestigd worden. Gebruikt vervolgens de VH rozetten om de platen op minimaal 4 plekken vast te schroeven. Indien verlijmen niet of beperkt mogelijk is dient de plaat elke 30 cm vastgezet te worden middels rozetten.
- Bij montage op een stenen, beton of gips vloer of wand dient het Polyboard middels tegellijm bevestigd te worden. Zet hiervoor een dunne laag tegellijm op de ondergrond en druk het Polyboard in de tegellijm. Wacht tot de verbinding is uitgehard alvorens verder te aan met de montage. Bij montage aan de wand is het aan te bevelen om de panelen tevens met de VH rozetten vast te zetten. Voor de vloer is dit niet noodzakelijk.
- Gebruik een MS polymeerkit om de zijkanten van de platen aan elkaar te lijmen.
- De naden in niet vochtige ruimtes kunnen vervolgens worden afgeplakt met VH Glasvezel tape. Het glasvezeltape dient te worden afgesmeerd met een dunne laag tegellijm om een goede ondergrond voor de verdere opbouw te realiseren. Nadat dit gedroogd is kan er verder worden gegaan met de vloer of wandopbouw.
- De naden in vochtige ruimtes (bijv. de douchecel) dienen afgeplakt te worden met VH Butyltape. Hierover kan direct verder worden gegaan met de vloer of wandopbouw.

Vloer/wandafwerking

- Er kan direct worden betegeld over de VH polyboard. De cementafwerking laag geeft hiervoor voldoende hechting.
- Op de vloer kunnen de platen worden afgewerkt met Egaline. Zorg er in dat geval wel voor dat de naden goed zijn dicht getapet en dichtgesmeerd met tegellijm.
- Vloerverwarming kan direct op de VH Polyboard worden aangebracht. Volg voor de installatie hiervan de handleiding van uw vloerverwarmingsleverancier.



Verlijm de platen aan de ondergrond middels tegellijm. Bevestig de platen middels rozetten. Gebruik een MS polymeerkit om de randen van de Polyboard te verlijmen.



Tape de naden af middels glasvezeltape en strijk deze af met tegellijm.

