

# MONTAGEHANDLEIDING

## ECOPLANC & CONNECT

### EENVOUDIGE PLAATSING IN EEN HANDOMDRAAI

**Ecoplanc wordt in verstek gezaagd of bevestigd met Ecoplanc Connect hoekprofielen.**  
**Dit systeem is volledig moduleerbaar: lengte, breedte en hoogte zijn aanpasbaar.**

- Plaats het Ecoplanc Connect hoekprofiel verticaal op de grond.
- Schuif de Ecoplanc in het hoekprofiel en plaats ze waterpas.
- Ga verder met een volgende Ecoplanc.
- Klop nog een Ecopic paaltje in het hoekprofiel voor extra stabiliteit.
- Indien gewenst kunnen afdekplaatjes op de hoekprofielen geklikt worden.

**T** Wil je met meerdere stuks Ecoplanc in de hoogte werken, gebruik dan bij uitstek die met max. 1,2 meter lengte, en stabiliseer de hoekprofielen steeds met een Ecopic paaltje van 76cm. Zo wordt kromtrekking van de profielen vermeden.



#### Bij gebruik van de Ecoplanc van 2 m lengte voor het maken van moestuinbakken

Voor de vormvastheid raden we aan het profiel in het midden te fixeren, om kromtrekking o.i.v. temperatuurschommelingen tegen te gaan. Dit kan bijv. door een Ecopic paaltje van 76cm aan de buitenkant van de bak tegen de Ecoplanc in te graven en met 4 schroeven te bevestigen: 2 bovenaan de Ecoplanc en 2 onderaan.

#### Bij gebruik van de Ecoplanc van 2m lengte als afboording in combinatie met Ecoplanc Connect hoekprofielen

We raden aan de Ecoplanc van 2m aan beide zijden voor 2/3 in te graven.



**T** Ecoplanc kan ook in verstek gezaagd worden om twee planken mooi op elkaar te laten aansluiten.



# FAQ

---



Kan ik de Ecoplanc afzagen? En met welk gereedschap?

Ecoplanc is bewerkbaar zoals hout. Je kan dus probleemloos zagen en schroeven. Afzagen van de latten kan met een ijerzaag of een slijpschijf.

---



Als ik de Ecoplanc connect niet gebruik, kan ik dan de Ecoplanc profielen - net zoals bij de Ecolat - met behulp van Ecopic paaltjes in de grond plaatsen?

Dat is mogelijk. Ecopic paaltjes kunnen met roestvrijstalen schroeven aan de Ecoplanc bevestigd worden.

---



Is voorbereiden van de Ecoplanc nodig voor bevestiging aan de Ecopic paaltjes?

Vorboren van de Ecoplanc is niet nodig, tenzij je op minder dan 2 cm van de rand van de Ecoplanc wil schroeven.

---



Met welke schroeven kan ik de Ecoplanc vastmaken aan de Ecopic paaltjes?

Dit kan met inox houtvijzen van 4,5 x 45 mm.