

Nederlands

Montage-instructies voor DAF raampaneel

1. Verwijder alle kunststof afwerking rondom de onderzijde van de ruit.
2. Verwijder de camera en haal de kunststof afwerking rondom de camera weg, monteer daarna de camera opnieuw.
3. Knip de mal uit, plaats deze op de hoekpanelen en teken deze af.
4. Zaag de uitsparing uit met een fijngetande ijzerzaag.
5. Werk de randen glad om scherpe kanten te verwijderen.
6. Vervang één gasveer door de meegeleverde gasveer om de grille te beperken.
7. Kantel de cabine en controleer de vrije ruimte.
8. Controleer de vloer-/bodenvrijheid met de grille beperkt geopend en met een bullbar indien gemonteerd.
9. Zet de ruitenwissers in de bovenste stand en monteer vervolgens het paneel.
10. Gebruik de meegeleverde bouten voor de twee middenbeugels en gebruik de originele bouten uit deze gaten voor de zijbevestigingen.
11. Plaats de afwerkrubbers aan de zijkanten terug; het rubber moet net over het paneel vallen.
12. Controleer de ruitenwissers op de aangegeven plekken; indien deze het paneel raken, het paneel licht opschuren.

English

FITTING INSTRUCTIONS FOR DAF Window Panel

1. Remove all plastic trim from around the bottom of the window.
2. Remove camera and take plastic trim from around the camera – then re-fit camera.
3. Cut out template & place on the corner boards & mark.
4. Cut out using fine tooth hacksaw.
5. Smooth to remove any sharp edges.
6. Replace one gas strut with the one supplied to restrict grill.
7. Please tilt cab & check clearance.
8. Checking floor clearance with grill restricted and bull bar if fitted.
9. Stop wipers in up position, then fit panel.
10. Use the bolts provided for the two centre brackets & the original bolts from these holes use for the side fixings.
11. Replace trim on sides, rubber should just lip over panel.
12. Check wipers, where pictured, if come into contact with panel sand down.