



Inhoud van het pakket:

1. 1x voordrager
2. 2x rubber
3. 1x kleine rechte kram
4. 1x kleine gebogen kram
5. 1x grote rechte kram
6. 4x M6 ring
7. 4x M6 moer
8. 4x dop

Afhankelijk van de positie van de voordrager op de stuurbuis van de fiets kunt u de voordrager volgens afbeelding 1, 2 of 3 monteren.

Monteer tussen de voordrager en de fiets de rubbers om draaiing te voorkomen (tevens gaan deze rubbers beschadiging van de fiets tegen), zie afbeelding 4.

Draai de moeren niet te strak aan, omdat het balhoofd kan vervormen.

LET OP! Max. belasting 15 KG

Het gebruik van de STECO transportvoordrager voor balhoofdmontage is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.