

Meten van een metrisch schroefdraad

- 1 Druk deze pagina af op A4 papier (1:1). De pagina heeft het juiste formaat als een 1-euro muntstuk op het controlepunt onderaan dit document past)
- 2 Plaats de schroefbevestiging met de metrische draad (zie foto) op onze meetcirkels. (De **blauwe rand** van de cirkel moet nog zichtbaar zijn)
- 3 Lees de schroefdraadmaat af (in het voorbeeld op de afbeelding: M10) getoond.
- 4 Om te bepalen of een bout M5 of M6 schroefdraad heeft, kun je gebruik maken van de gaten die in veel documenten zitten. Een M5-schroefdraad gaat eenvoudig door het gat - een M6-schroefdraad alleen met druk - zie foto rechtsonder.



5 mm

∅



6 mm

∅



8 mm

∅



10 mm

∅



11 mm

∅

Belangrijk:

Het draaduiteinde **MOET** loodrecht op de draad staan.



Fout



Goed

M5 of M6

Het verschil tussen M5 of M6 schroefdraad is ook eenvoudig te meten met ringbandpapier!



M5



M6

Maatcontrolepunt

Dit punt moet de grootte van een **1-euro muntstuk** hebben. Controleer dit altijd voordat je verder gaat!



Voor een uitgebreide meetinstructie met duidelijke foto's en extra uitleg kun je terecht op:

<https://www.vloerlijders.nl/kennisbank/meten/schroefdraad/> of scan de QR-code.

