



**Schritt 1: Die beiden Regalböden (B) in die Öffnungen von (A) schieben und mit (D) befestigen.**

**Schritt 2: Die Platte (C) auf (A) platzieren und mit Hilfe von (E) miteinander verschrauben.**

**Abbildung (F) zeigt den fertig montierten Artikel**