

Montagehandleiding rolhor

In de dag montage

Bij plaatsing in de dag (tussen het kozijn) dient u, afhankelijk van de hoogte, 2 of 3 gaatjes per geleider van buiten naar binnen te boren (4mm).

Hou ongeveer 12 cm van af de onder- & bovenkant aan en boor de gaatjes in de boorlijn. Zie afbeelding A.

Op de dag montage

Bij plaatsing op de dag (op het kozijn) kunt u kiezen uit 3 montage mogelijkheden, te weten:

1. Door dubbelzijdig tape. Zie afbeelding B.
2. Of u boort een gat (4 mm) door de voorzijde van de geleider en vervolgens boort u het eerste gat op naar 8 of 10 mm. Dit voorste gat werkt u dan af met een afwerkdopje.
3. Of u boort een gat (4 mm) door de voorzijde van de geleider (in het groefje)

U doet er verstandig aan de kast te borgen op de geleider d.m.v. een popnagel of zelftapper. Hiervoor boort u een gat van 3 mm, op 13,5 mm vanaf de bovenkant, in de rug van de zijgeleider. Zie afbeelding C.

