

# EPDM CLADSEAL HANDLEIDING

*Wel zo makkelijk!*

## Stap - 1

De ondergrond moet droog, stevig, vet- en stofvrij zijn. De ondergrond goed ontvetten met bijvoorbeeld een thinner.

## Stap - 2

Knip of snij de rol op de gewenste lengte en breedte.

## Stap - 3

Ondergrond voorzien van primer. Deze wordt geleverd in blik. Rol de primer goed uit. De laag hoeft niet egaal te zijn. Wacht tot deze droog is voordat je de EPDM aanbrengt.

## Stap - 4

Verwijder vervolgens de beschermfolie aan de onderzijde van de strook, doe dit in delen als meerdere vlakken ingewerkt moeten worden (TIP: snij op meerdere lengtes de release folie in). Plaats de EPDM op de ondergrond en let hierbij op dat de naden en hoeken goed aansluiten. Gebruik hiervoor een aandrukroller.

## Stap - 5

Overlappen of naadverbindingen stuik tegen elkaar leggen en met een los geleverde Cladseal EPDM-strook (zonder plaklaag ± 8cm breed 1mm dik) met Geoflex kit over de naad afwerken. Dit zodat er geen water meer bij kan komen.

## Stap - 6

Rol de EPDM meerdere keren aan met een aandrukroller zodat de zelfklevende butyl laag een goede hechting heeft met de ondergrond.

Vragen? Bel onze klantenservice: 085-7600540

Succes met monteren. [Team Dakgootwinkel.nl](https://www.dakgootwinkel.nl)