

DAKGOOTVERBINDER

Met de GRÖMO gootverbinder kunnen twee goten met slechts enkele handelingen met elkaar verbonden worden. Voor het opvangen van lengteveranderingen door temperatuurverschillen moeten indien nodig extra expansiestukken worden gemonteerd bij lengtes langer dan 12 meter of bij hoeken.



STAP 1

Buig het borglipje onder de klemsluiting naar buiten.



STAP 2

Steek de kraalverbinder in de kraal van de eerste goot en schuif vervolgens de tweede goot tot aan het fixatiepunt op de kraalverbinder.



STAP 3

De opening moet ongeveer 5 mm zijn.



STAP 4

Plaats de gootverbinder in de waterkering van de goot, trek hem eerst licht naar beneden en daarna naar voren richting de gootkraal. Zorg ervoor dat de rubberen rillen goed aansluiten op de goot en niet worden afgekneld.



STAP 5

Plaats de sluitclip op de kraal en laat de sluiting met lichte tegendruk vastklikken.



STAP 6

Buig het borglipje over de sluiting om de verbinding af te sluiten. Je bent klaar, de goot is nu verbonden.