

## HANDLEIDING CORTENSTAAL KANTOPSLUITING

In deze handleiding leggen we uit hoe je de kantopsluiting eenvoudig kunt monteren. De kantopsluiting heeft een standaard lengte van 120 of 240 cm. Deze kan je zelf inkorten (met een slijptol) op de gewenste lengte.

Voordat je de kantopsluiting in de grond zet moet je eerst de grondpinnen en koppelplaten monteren.

De grondpinnen en koppelplaten haak je in de sleuf van de kantopsluiting.

Voor extra stevigheid zet je deze vast met zelftappers. Hier gebruik je een boormachine voor (er hoeven geen gaten geboord te worden, de zelftappers zijn zelf borend).

We adviseren om min. 5 cm van de kantopsluiting in de grond te zetten. Hierdoor zitten de zelftappers volledig in de grond en uit het zicht.

Zorg ervoor dat je op de plek waar de kantopsluiting komt eerst een gleuf in de grond maakt.

Vervolgens zet je de kantopsluiting in de grond door met een hamer op het uitstekende gedeelte van de grondpin te tikken.

