



Handleiding CCFL/LED lamp

De inhoud van de verpakking:

- AC/DC adapter
- AC stroomkabel
- Gebruiksaanwijzing
- LED/UV lamp

Gebruiksaanwijzing:

- Plug de DC adapter in de DC interface.
- Plug de AC stroomkabel in de adapter en plug het geheel dan in het stopcontact.
- Vervolgens kunt u aan de achterkant van de LED/UV lamp de tijd kiezen, het tijd indicatielampje gaat automatisch uit wanneer de gekozen tijd verstreken is. Als u twee keer op de gekozen tijd drukt stopt de lamp meteen.
- Om gellak of UV-gel op uw tenen te drogen, moet u de onderplaat van de LED/UV lamp er afhalen. Dit doet u door de knopjes op de hoeken omhoog te trekken (bij sommige modellen werkt dit met een magneet)
- Bij sommige modellen is de onderplaat voorzien van een (blauwe) folie, deze dient verwijderd te worden voor het eerste gebruik.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074
www.megabeautyshop.nl