

GEBRUIKSAANWIJZING WATERKIT

Starten

- 1^e - vul de jerrycan met 10 liter water en hang het aanzuigstuk van de waterpomp terug in de opening **(1) & (2)**
- 2^e - zet de zwarte draaischakelaar aan de voorzijde op het apparaat in de stand -0- **(3)**
- 3^e - controleer of er geen elektrische apparaten aangesloten zijn op het blauwe stopcontact van het apparaat. Zo ja, ontkoppel de stekker. **(5)**
- 4^e - sluit het 230V aansluitsnoer van het apparaat (=Waterkit) aan op een 230Volt stopcontact van het lichtnet.
- 5^e - schakel het apparaat in door de groene rubber schakelaar van de PRCD in te drukken (ON) aan de voorzijde van het apparaat in het midden van de console **(6)**; er gaat een rood lampje branden.
(PRCD= snoeraardlekschakelaar beschermt tegen piekspanning >10mA
- 6^e - de meegeleverde oranje beschermhoes beschermt de watertoevoerslang (met de nippel voor de waterkap) en de aansluitkabel (met de contrastekker voor de haakse slijper). Sluit de stekker van de haakse slijper aan op de contrastekker van het verlengsnoer dat uit de oranje hoes steekt. Sluit de wateraansluiting met waterkraan aan het uiteinde van de oranje beschermhoes, aan op de kraannippel van de Waterkit-kap. Schuif de Waterkit-kap over de beschermkap van de haakse slijper :**zie foto's 1/10 in de gebruiksaanwijzing**.
Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabelset, waaruit de waterslangkoppeling steekt, aan op de wateraansluiting van de Waterkit **(7)** en de stekker van de aansluitkabelset op stopcontact **(5)**.
- 7^e - controleer de veilige werking van het apparaat door de zwarte rubber TEST-knop in te drukken (OFF & TEST), deze zit naast de groene aan/uit knop **(6)**.

Bij in gebruikneming is de waterslang met lucht gevuld i.p.v. water. Deze lucht pompt u uit de leiding door de snelkoppeling van de waterslang (in de beschermhoes) aan te sluiten op de aansluitnippel **(7)** van de beschermkap. Daarmee opent u de afsluiter van de snelkoppeling zodat lucht uit de slang kan ontsnappen

LET OP: waterkraan open draaien!

Vervolgens schakelt u de zwarte draaischakelaar op de voorzijde **(3)** van het apparaat naar de stand MAN (manueel). De waterpomp pompt nu de leiding vol met water, zodra alle lucht uit de slang is ontsnapt begint de verstuiver water te stuiven. Door de waterkraan dicht te draaien voorkomt u dat het water wegloopt. Draai de schakelaar naar AUT.

6^e- Laat de apparatuur aangesloten en draai de zwarte schakelaar via stand -0- naar stand AUT (automatisch). Zodra u de HAAKSE SLIJPER inschakelt zal de WATERKIT water gaan pompen naar de kap. Met de waterkraan regelt u de hoeveelheid waternevel tijdens het slijpen. Afhankelijk van het te slijpen materiaal past u de hoeveelheid water aan met de waterkraan op de kap.

ONDERHOUD APPARATUUR

Alvorens te beginnen met onderhoud aan de apparatuur: trek de stekker van het aansluitsnoer uit het stopcontact
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw apparatuur.

- koppel apparatuur los van het stopcontact voordat u met schoonmaken begint
- verwijder de beschermkap en reinig kap en machine
- controleer wateraanzuigfilter en jerrycan en verwijder vuil e.d.

CE VERKLARING

De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat alle gebruikte componenten van de apparatuur voldoen aan de Europese richtlijnen en regels voor veilig werken en zijn CE gecertificeerd.

HET GEBRUIK VAN EEN GOED FUNCTIONERENDE SNOERAARDLEKSCHAKELAAR IS BIJ ELK GEBRUIK VERPLICHT : PRCD10mA.

DE FABRIKANT-IMPORTEUR-WEDERVERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR MOGELIJKE ONGEVALLLEN ONTSTAAN DOOR ONEIGENLIJK GEBRUIK OF DOOR AANPASSINGEN AAN DE APPARATUUR.