


User manual/Gebruiksaanwijzing/Manuel d'utilisation/Bedienungsanleitung.



- NL**
1. Fan – snelheidsselectie
Micro USB connectie
 2. Sterke magneten ⚠
Winter/Zomer selectie
USB-A connectie
 - 1a. Micro USB-Connectie IEZY-Powerbank of IEZY-Charger
Snelheidsselectie: H = High L = Low 0 = Off
 - 2a. W=Winter(*) / S=Zomer (selectie)
(*) = te gebruiken verwarming aan.
De ingebouwde temperatuur sensor is actief in deze selectie.
IEZY-Fan start bij een radiator T. > 28°C
 3. Sterke magneten ⚠
 4. Deze zijde boven
 5. Verbind twee IEZY-Fans, gebruik de USB/Micro USB kabel 20cm
(EEN power connectie is nodig)
 - 6a. Voeding - door Micro USB naar 'IEZY-Power' Powerbank
Of
 - 6b. Voeding - door Micro USB naar 'IEZY-Charger' via stopcontact

- FR**
1. Fan – sélection de vitesse
Micro USB connexion
 2. Aimant puissant ⚠
Sélection saisonnier
USB-A connexion
 - 1a. Micro USB-Connexion IEZY-Powerbank externe
ou IEZY-Charger (à la prise électrique)
sélection de vitesse: H = Haut L = Bas 0 = Off
 - 2a. Sélection saisonnier: W = Hiver S = Été
(*) = utiliser lorsque le radiateur est active.
Le capteur de température intégré est actif dans cette sélection,
le IEZY-Fan démarre lorsque de radiateur T. > 28°C
 3. Aimant puissant ⚠
 4. Ce site en haut
 5. Connectez deux IEZY-Fans à l'aide d'un câble USB/Micro de 20cm
(une seule connexion d'alimentation nécessaire)
 - 6a. Power connexion - Micro USB vers 'IEZY-Power' Powerbank
Ou
 - 6b. Power connexion - Micro USB vers 'IEZY-Charger' vers prise électrique

- DE**
1. Auswahl IEZY-Fan geschwindigkeit
Micro USB Verbindung
 2. Starke magneten ⚠
Saisonauswahl
USB-A Verbindung
 - 1a. Micro USB – verbindung zur IEZY-Powerbank oder IEZY-Charger
(steckdose) Auswahl der luftgeschwindigkeit
H = Hoch L = Low 0 = Off
 - 2a. Saisonauswahl: W = Winter S = Sommer
(*) = Verwendung bei eingeschaltetem heizbetrieb
Mit eingebautem temperatursensor
IEZY-Fan start bij heizkörpertemperatur T. > 28°C
 3. Starke magneten ⚠
 4. Diese Seite nach oben
 5. Schließen Sie zwei IEZY-Lüfter mit dem 20 cm langen
USB/Micro-USB-Kabel an (nur EIN Stromanschluss erforderlich)
 - 6a. Power Verbindung - Micro USB zur 'IEZY-Power' Powerbank
Oder
 - 6b. Power Verbindung - Micro USB zur 'IEZY-Charger' in die Steckdose