

## REMARQUE IMPORTANTE

1. **Nettoyer la pointe du SpeckGrabber avant chaque utilisation.**
2. Ne pas toucher la pointe - la graisse de la peau des doigts atteint ainsi la surface à nettoyer.

### Mode d'emploi détaillé du **SpeckGRABBER**

#### *Introduction*

Le **SpeckGRABBER est** un instrument spécial conçu pour éliminer les particules de poussière et de saleté des surfaces sensibles sans endommager la surface à nettoyer. Jusqu'à présent, ce type de nettoyage n'était possible que dans des environnements de laboratoire contrôlés.

Bien que le **SpeckGRABBER** soit facile à utiliser, il doit être utilisé correctement pour obtenir l'effet de nettoyage souhaité. Avant de l'utiliser sur des surfaces sensibles, il est conseillé de s'exercer avec l'instrument sur une surface non sensible (par ex. sur un miroir ou un morceau de verre).

Veuillez lire attentivement les présentes instructions !

#### *Remarques de base sur le fonctionnement de l'instrument*

Le **SpeckGRABBER est** un manche avec une pointe en matériau spécial. Ce matériau possède une pointe unique avec une force d'adhérence élevée. Cette force d'adhérence est une propriété du plastique qui ne laisse pas la moindre trace sur la surface qu'il touche, à condition que le plastique ne soit pas contaminé.

Veuillez noter que la surface adhésive de la **pointe SpeckGRABBER** se salit rapidement. Certaines personnes trouvent irrésistible de toucher la pointe adhésive. Cependant, dès qu'elle est touchée, elle est souillée par la graisse de la peau et peut ensuite laisser une tache indésirable sur la surface. Le **SpeckGRABBER** peut également être recouvert de saletés provenant de son récipient de protection. Bien que le SpeckGRABBER ait été nettoyé avant sa livraison, l'utilisateur doit absolument partir du principe que la pointe du SpeckGRABBER est sale et la nettoyer avant sa première utilisation.

Lorsque le **SpeckGRABBER entre en** contact avec une particule (comme de la poussière) qui se trouve sur une surface dure, celle-ci adhère au **SpeckGRABBER grâce à** la force d'adhérence de la pointe en plastique et peut ainsi être enlevée très facilement.

Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'exercer une pression pour que les particules adhèrent au **SpeckGRABBER** - un léger contact suffit.

Lors de la fabrication de cet instrument, un soin particulier a été apporté à la propreté ; **Kinetronics** ne peut toutefois pas garantir que le **SpeckGRABBER** reste propre lors de sa livraison et de sa manipulation ultérieure. Il incombe à l'utilisateur final de s'assurer que le **SpeckGRABBER** est propre avant de l'utiliser. Les instructions d'utilisation pour le nettoyage des surfaces doivent impérativement être respectées afin de garantir le bon fonctionnement du **SpeckGRABBER**.

#### *Mode d'emploi*

Comme pour tout autre instrument, plus l'utilisateur a l'habitude de manipuler l'instrument, plus il développe son habileté et plus les résultats de nettoyage obtenus seront bons. Il est recommandé à l'acheteur du **SpeckGRABBER** de s'exercer à l'utilisation du **SpeckGRABBER** sur un miroir, un morceau de verre plat ou sur une surface de table lisse, jusqu'à ce qu'il se soit familiarisé avec l'instrument, son utilisation et son effet.

Le **SpeckGRABBER** doit être propre pour pouvoir être utilisé efficacement. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la propreté du **SpeckGRABBER**, vous devriez en principe partir du principe qu'il est sale et le nettoyer. Si vous touchez l'extrémité du **SpeckGRABBER** avec un doigt (ou une main), vous pouvez le nettoyer.

), la pointe est contaminée et doit être nettoyée. Le **SpeckGRABBER** ne subit aucun dommage lors de son nettoyage et peut être nettoyé et réutilisé à l'infini sans être endommagé. Le **SpeckGRABBER** peut être nettoyé de différentes manières.

La meilleure méthode de nettoyage, qui nécessite toutefois un peu de pratique, consiste à utiliser le chiffon de nettoyage en microfibres non pelucheux fourni. Verser quelques gouttes de solution "Precision Cleaning" sur le chiffon et tourner ensuite directement la pointe du **SpeckGRABBER** plusieurs fois sur la partie humide du chiffon. Le chiffon doit être propre. Pour chaque opération de nettoyage, humidifier un nouvel endroit du chiffon. Le **SpeckGRABBER** peut toutefois aussi être nettoyé avec un produit de nettoyage normal et de l'eau.

Quelle que soit l'option choisie, veillez toujours à ce que la pointe du **SpeckGRABBER** soit à la fois sèche et propre avant de l'utiliser à nouveau pour enlever des particules de poussière. Si le **SpeckGRABBER** est toujours mouillé lors de sa réutilisation, une tache peut apparaître sur la surface que vous souhaitez nettoyer.

Une fois que le **SpeckGRABBER** est propre, ciblez la particule que vous voulez enlever et touchez-la très légèrement avec un côté étroit de la pointe bleue. La particule reste collée à la pointe du **SpeckGRABBER** et peut ainsi être enlevée facilement de la surface.

Pour éliminer les particules de poussière, il suffit d'un léger contact avec la pointe. L'utilisation de la pression n'est pas nécessaire et peut même être dangereuse pour certaines surfaces sensibles. Un **utilisateur** expérimenté du **SpeckGRABBER** peut enlever une particule sans même que le plastique bleu n'entre en contact avec la surface sur laquelle se trouve la particule à enlever. Le **SpeckGRABBER** est alors encrassé et doit être nettoyé avant de poursuivre le travail de nettoyage.

Le **SpeckGRABBER** ne doit jamais être frotté ou tiré sur la surface. Cela pourrait entraîner des particules le long de la surface et laisser des rayures et des traces.

Toucher la particule de poussière avec le côté étroit et non avec le côté large de la pointe bleue. Cela permet de limiter au maximum le contact du **SpeckGRABBER** avec la surface, de minimiser la pression exercée sur la surface et de permettre un meilleur contrôle visuel de la particule lors de son élimination.

La technique correcte pour utiliser le **SpeckGRABBER** consiste à le tenir comme un stylo, en appuyant le poignet sur la surface de travail, et à déplacer le **SpeckGRABBER** vers la particule à éliminer en effectuant une légère rotation du poignet.

Ne jamais taper verticalement avec le **SpeckGRABBER** sur une surface sensible. Le tube fin dans lequel est fixée la pointe en copolymère est conçu de telle sorte que, bien qu'il puisse être facilement plié, il ne peut pas facilement résister à des forces démesurées. Si des forces longitudinales sont appliquées, le stylo risque d'être endommagé.

Ne pas déplacer le **SpeckGRABBER** lorsqu'il est en contact avec une surface sensible. Il s'agit notamment de se déplacer le long de la surface et de tourner sur place. Chacun de ces mouvements pourrait avoir pour conséquence que l'élimination des particules affecte la surface à nettoyer.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le **SpeckGRABBER** doit être conservé à température ambiante dans un récipient propre afin de réduire au minimum les éventuelles salissures. Mais même si le **SpeckGRABBER** est conservé correctement, il est préférable de partir du principe que le **SpeckGRABBER** est sale et de le nettoyer avant de l'utiliser à nouveau.

### **Précautions à prendre**

Repérez précisément les salissures que vous souhaitez éliminer. L'éclairage et l'agrandissement de la zone de travail doivent être suffisants pour que la visibilité soit optimale. Si une particule n'adhère pas directement au **SpeckGRABBER**, n'essayez même pas de l'enlever en exerçant une pression plus forte ou en frottant (tout ce qui ressemble à première vue à une particule détachée n'est pas forcément une particule détachée). Il peut s'agir d'une rayure ou d'une particule collée à la surface.

S'il s'agit d'une rayure, le **SpeckGRABBER** n'est pas le bon instrument pour cette tâche. Si la particule "colle" à la surface, vous devez utiliser un solvant compatible avec la surface à nettoyer. Retirez ensuite la colle et la particule à l'aide d'outils appropriés (coton-tige, tissu de nettoyage pour lentilles, etc.). Si ces opérations de nettoyage

Si des peluches restent sur la surface, elles peuvent ensuite être facilement éliminées avec le **SpeckGRABBER**.

Le **SpeckGRABBER est** un instrument efficace pour éliminer en toute sécurité et en profondeur les particules non adhérentes. S'il ne s'agit pas d'éliminer de petites particules détachées, le **SpeckGRABBER n'est** pas l'instrument adéquat.

### **Réduction des risques**

Si les présentes instructions n'ont pas été lues et suivies avant l'utilisation du **SpeckGRABBER** ou si vous avez oublié de nettoyer le **SpeckGRABBER** avant de l'utiliser, il se peut que le **SpeckGRABBER** souillé d'huile laisse une tache de graisse sur la surface dont une particule devait être enlevée. Dans ce cas, enlever la tache avec un coton-tige bien imbibé de solution de nettoyage pour lentilles. Après avoir ensuite nettoyé le **SpeckGRABBER** (comme décrit ci-dessus), enlever les peluches éventuelles de la surface avec le **SpeckGRABBER** maintenant à nouveau propre et prêt à l'emploi.

REMARQUE : Kinetronics décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de l'instrument et de dommages qui en résulteraient ou qui seraient dus au non-respect du présent mode d'emploi.

### **Kinetronics Corporation**

4363 Independence Court, Sarasota Floride 34234  
Téléphone : (941) 951-2432 Télécopieur : (941) 955.5992  
Courrier électronique : [tech@kinetronics.com](mailto:tech@kinetronics.com)  
[www.kinetronics.com](http://www.kinetronics.com)