

ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN
Aufbauanleitung
Benutzungsanleitung
Wartungsanleitung
DE

Inhalt (DE)			
	Einführung		3
	Servicestelle		3
	Hinweise zum Umweltschutz		3
	Wartung und Pflege		4
	Garantiebedingungen		4
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch		4
	Allgemeine Artikelinformationen		5
	Lieferumfang		5
	Symbolbeschreibung		6
	Sicherheitshinweise		6
	Aufbau-, Benutzungs- und Wartungsanleitung:		
	05210	Auspacken	7
	05210	Zusammenbau der Haushälften	11
	05210	Trennen der Haushälften	17
	05210	Zubehör an den Außenwänden	24

robhoc Vielen Dank, dass Sie sich für einen robhoc®- Artikel entschieden haben.

SITZEN Das ROBHOCH-TURNMATTEN-HÄUSCHEN nimmt alle Matten des ROBHOCH-TURNMATTEN-SETS auf der sonst üblichen Fläche eines Turnmattenwagens auf.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um den richtigen Aufbau und die sichere Anwendung der Produkte zu gewährleisten. Sollte es in der Benutzung oder Wartung zu Fragen oder Problemen kommen, nehmen Sie diese Anleitung zu Hilfe oder wenden Sie sich an die robhoc Servicestelle. Aufgrund technischer Änderungen können die Informationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen im Internet unter www.robhoc.de, um auf dem neuesten Stand des Produktes zu bleiben. Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Jeder Artikel, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

HINWEIS



Diese Anleitung ist Bestandteil der Produkte. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Handhabung und Wartung. **Heben Sie deshalb die Anleitung zum Nachlesen auf.** Bei Weitergabe der Produkte übergeben Sie auch diese Anleitung.

Servicestelle aspekt schreinerarbeiten e. K.
Piccoloministraße 26
D-51063 Köln

Telefon: +49 (0)221 8698537
Fax: +49 (0)221 8698533
E-mail: info@robhoc.de
Website: www.robhoc.de

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands entnehmen Sie bitte unserer Website www.robhoc.de.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Anleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Wir liefern umweltfreundlich weitestgehend verpackungsfrei bzw. nehmen bei Anlieferung anfallendes Verpackungsmaterial zurück. Dennoch anfallendes Verpackungsmaterial (z.B. bei Versand durch Spedition oder Paketdienste) entsorgen Sie bitte in den entsprechenden Sammel- und Verwertungssystemen. Beachten Sie dazu auch auf den Verpackungen eventuell vorhandene Entsorgungshinweise.

Wartung und Pflege



Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Produkte auf ordnungsgemäßen Zustand. Achten Sie bspw. auf lose oder beschädigte Teile, gelöste Verbindungen und Fremdkörper. Entziehen Sie in solchen Fällen das Produkt der Nutzung, bis eine fachgerechte Reparatur oder Instandsetzung erfolgt ist. Sollten sie selbst eine Reparatur ausführen, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Der sachgerechte Gebrauch von Möbeln beinhaltet bei späteren Abweichungen vom Erstmontagezustand die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung, um die dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Ein Material wie Holz unterliegt während seines Wachstums vielerlei Umwelteinflüssen, die seine Eigenschaften bestimmen. Farb- und Texturunterschiede sind daher möglich. Durch den Einfluss von Sonnenlicht können sich Farbtöne mit der Zeit ändern. Holz ist ein Naturwerkstoff. Holz reagiert auf Änderung der Luftfeuchte und Temperatur durch Quellen und Schwinden. Halten Sie daher die Luftfeuchtigkeit konstant bei 55-65% und die Temperatur bei 20 bis 22°C.

Reinigen Sie die Produkte mit einem feuchten Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln. Verbliebene Feuchtigkeit ist mit einem weichen Tuch abzutrocknen. Entfernen Sie die Produkte vor einer Bodenreinigung von der Bodenfläche und stellen Sie sie erst nach vollständiger Trocknung des Bodens wieder zurück.

Garantiebedingungen

Die Firma aspekt schreinerarbeiten e. K., Piccoloministraße 26, 51063 Köln, Deutschland, gewährt ab dem Kaufdatum 01.03.2017 auf folgende Artikel eine Garantie von 10 Jahren:

00120 / 0012x ROBHOCH
00420 / 0042x ROBHOCH-LEHNE
00520 ROBHOCH-QUERSTANGE

Wir gewährleisten, dass unsere Produkte nach den branchenüblichen Maßstäben für industriell oder handwerklich gefertigte Möbel frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Voraussetzung für diese Garantie ist eine fachgerechte Montage und Wartung gemäß den anerkannten Regeln der Technik und/oder dieser Aufbauanleitung, Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung. Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf: warentypische, natürliche oder normale Verschleißerscheinungen, Schäden durch spitze, scharfkantige, heiße oder feuchte Gegenstände, Quellschäden durch stehende Feuchtigkeit, mutwillige Zerstörung oder unsachgemäße Behandlung durch bspw. falsche Reinigungsmittel, Überlastung oder falsches Zubehör. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen. Die vorliegende Aufbauanleitung, Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung dient ausschließlich Informationszwecken und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Darüber hinaus übernimmt die Firma aspekt schreinerarbeiten e. K. keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in der Anleitung auftreten können. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Beachten Sie die geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.robhoc.de.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das TURNMATTEN-HÄUSCHEN ist als Stauraum für neun TURNMATTEN der Größe 150 x 100 x 6 cm und vier TURNMATTEN der Größe 150 x 33 x 6 cm vorgesehen. Darüber hinaus dient es den Kindern als Spielhäuschen in geschlossenen Räumen auf ebenem Untergrund. Ein anderweitiger Betrieb ist nicht zulässig. Für jegliche nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Garantie oder Haftung übernommen. Lesen Sie vorab gewissenhaft die gesamte Anleitung, bevor Sie das HÄUSCHEN zusammenbauen bzw. einsetzen. Dies betrifft auch die ergänzenden Artikel. Alle Produkte der Marke robhoc werden ständig weiterentwickelt. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.

ZIELGRUPPE

Das Produkt ist als Stauraummöbel mit Spielmöglichkeit für Kinder ab 1 Jahr in Krippe und Kindergarten sowie im Privatbereich geeignet. Der Aufbau/Abbau/Umbau des HÄUSCHENS darf nur durch Erwachsene erfolgen.

allgemeine Artikelinformationen

Artikel	Nummer	Artikel	technische Daten
05210		ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN	Kindergarten Spielen und Verstauen 156 x 124 x 213/174 cm 100 kg 200 kg ca. 10 Minuten
0520x		Zubehör: ROBHOC-TURNMATTEN-SET bestehend aus:	
0505x	⑤	ROBHOC-TURNMATTE-150-33-XX	4 Stück
0509x	⑥	ROBHOC-TURNMATTE-150-100-XX	9 Stück
03090	⑦	ROBHOC-TISCH-WANDHALTER	
20200		ROBHOC-LOCHSTANGE-SCHRAUBE-KURZ	
20202		ROBHOC-LOCHSTANGE-MUTTER	
20254	⑧	ROBHOC-LOCHSTANGE-10	
22501	⑨	ROBHOC-HAKEN	
22512	⑩	ROBHOC-WANDHAKEN	
92100	⑪	ROBHOC-SEIL-5MM-SCHWARZ	
92102	⑫	ROBHOC-SEIL-GUMMI-5MM-ROT	

Lieferumfang

Artikel	Paletten/ Nummer	Anzahl	Bauteil	Material	vormontiert
05210		1	ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN	Birkesperrholz, lackiert. Trägerplatte, weiß beschichtet	ja
92061	①	1	ROBHOC-SCHLÜSSEL-SW6-T-GRIFF		ja
92130	②	4	ROBHOC-MAXIFIX	Stahl, verzinkt	ja
92073	③	8	ROBHOC-LENKROLLE-H100-GEBREMST	schwarz	ja
22000	④	2	ROBHOC-SPANNGURT-SET		

Symbolbeschreibung



Beachten Sie stets die Informationen, die durch WARNUNG oder VORSICHT mit diesem Warnpiktogramm gekennzeichnet sind.

Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin.

Das Signalwort VORSICHT weist auf mögliche leichte Verletzungen hin.



Beachten Sie die mit diesem Piktogramm gekennzeichneten HINWEISE.



Wartung und Pflege



Entsorgung



Bauteilnummer



Palettenanzahl je Artikel

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des Produkts/der Produkte, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Betrieb nehmen!



WARNUNG


- 1 Verpackungsmaterialien wie Tüten, Folien, Bänder oder Schnüre sind unverzüglich so zu entsorgen, dass sie nicht in Kinderhände gelangen, da sonst Erstickungsgefahr und Strangulationsgefahr besteht!
- 2 Der Aufbau/Abbau/Umbau des Möbels darf nur durch mind. zwei Erwachsene bzw. unter deren Aufsicht gemäß den Bestimmungen der Anleitung erfolgen!
- 3 Die Dachflächen dürfen nicht bestiegen werden!
- 4 Achten sie darauf, dass das Produkt nicht als Aufstiegshilfe oder Übersteighilfe, bspw. vor Fenstern oder Brüstungen benutzt werden kann!
- 5 Verwenden Sie das Möbel und sein Zubehör nur auf ebenem Untergrund in geschlossenen Innenräumen!
- 6 Alle Verbindungselemente wie Schrauben müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden!
- 7 Die beiden Haushälften nur zu Zweit mit der abgebildeten Turnmattenanordnung von Raum zu Raum fahren, sonst Kippgefahr!
- 8 Nach dem Transport der Haushälften müssen diese wieder unmittelbar vereint werden, sonst Kippgefahr!

AUSPACKEN

ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN

05210



1




2




Abbildungen mit ROBHOC-TURNMATTEN-SET.




3



4





5




6


Eine Person muss das Häuschen sichern!
Die zweite Person durchtrennt den Transportgurt
und entfernt die Palettenplatte!



7



8



Vorsichtig zu zweit die Haushälften von der Palette rollen!
Verpackungsmaterial unmittelbar entsorgen!
Haushälften unmittelbar verbinden!




ZUSAMMENBAU DER HAUSHÄLFTEN

ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN

05210



1






2




Der Pfeil des ROBHOX-MAXIFIX (2) muss zum Loch zeigen.



3




4



Die vier ROBHOOC-MAXIFIX im Uhrzeigersinn kräftig anziehen!


5




6




Dachhälften mit zwei Personen hochklappen!
Achtung Klemmgefahr!




7




8




9



10




11



ROBHOC-SPANNURTE entfernen und für Kinder unzugänglich im ROBHOCH-BEUTEL lagern!
Bremsen der LENKROLLEN betätigen!

12




Zwei MATTEN an den Innenwandflächen hinter die Schnüre stellen.
Zwei MATTEN auf den Dachflächen verstauen.
Fünf große MATTEN auf den Hausboden legen.
Vier kleine MATTEN wie abgebildet als Sitzbank stapeln.

TRENNEN DER HAUSHÄLFTEN

ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN


05210

1



Das Trennen der Haushälften dient ausschließlich zum Transport in einen anderen Raum!
Danach müssen die Haushälften wieder unverzüglich vereint werden!


2




Zugband, um die großen TURNMATTEN leichter entnehmen zu können.




ROBHOC-TURNMATTEN (5) (6) müssen wie abgebildet für den Transport der einzelnen Haushälften verstaut werden, sonst Kippgefahr!
ROBHOC-SPANNURTE verwenden!




3



4




5




6




Dachhälften mit zwei Personen herunterklappen!
Achtung Klemmgefahr!




7




8



9




10



Vier ROBHOX-MAXIFIX (2) zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dabei Pfeilmarkierung beachten!


11




12



Haushälften parallel mit mindestens zwei Personen auseinanderfahren!





Das Trennen der Haushälften dient ausschließlich zum Transport in einen anderen Raum!
Danach müssen die Haushälften wieder unverzüglich vereint werden!


ZUBEHÖR an den Außenwänden

ROBHOC-TURNMATTEN-HÄUSCHEN

05210

1

Wandbeispiel 1




2

Wandbeispiel 1




Die Wandstärke beträgt 19 mm. Achten Sie auf die Länge der verwendeten Schrauben, damit diese ausreichend Halt bieten, sich jedoch nicht auf Wandrückseite abzeichnen!



1

Wandbeispiel 2




2

Wandbeispiel 2




Die Wandstärke beträgt 19 mm. Achten Sie auf die Länge der verwendeten Schrauben, damit diese ausreichend Halt bieten, sich jedoch nicht auf Wandrückseite abzeichnen!



1

Wandbeispiel 3



2

Wandbeispiel 3

