

Manual Smartwatch GT08



Manual English

SMART WATCH USER GUIDE FOR SMART PHONES (S032)

NB : Please read the manual carefully before use.

1. Safety warnings

1.1 The information contained in this manual should not be modified or extended in accordance with any other instructions.

1. The watch must be charged at least two times before use.

1. Product details

2.1 Quick Start Guide

You can navigate to the next page by dragging the screen to the left, and back to the previous page by dragging it to the right as well. But if the distance to slide is too short it will generate an error.

2.2 Display of the clock

Method of adjustment:

*1st method: **On**, when the phone is in clock mode, please click on the middle screen and define the different clock interfaces you want.*

*Method 2: **On**, Main Menu: Settings - Telephone settings-Display of the stand-by menu -- Selection of unlock type*

3. Quick use of the product

3.1 Download the synchronization application

Download the application BTNotifaction that allows synchronization with your phone. This application does not support GPRS, it just allows a quick synchronization between your smart watch and your phone.

If you already have the application in your phone, please check the version, and download the new one to ensure that all features are working.

3.2 Installation and use of the synchronized application.

Installing the application on an Android mobile phone

Please install the application on your smart phone. You can either install it on your phone's memory or with the help of the synchronizer.

Usage (if the application is already installed of course)

Go to: Settings - Accessibility -- Enter Bluetooth settings and enable. (Please select "safe" when a warning notice appears). The application will automatically switch to the background and the synchronization function will automatically take effect. Click Bluetooth settings and you can either set your own notifications or choose system default notifications.

Note: Please do not disable Bluetooth service notifications when you stop the application in the background, as this may affect synchronization between the phone and the smart watch.

3.3 Bluetooth connection and synchronization functions

3.3.1 From phone to watch

Go to: Phone settings -- switch on Bluetooth - search for devices - then click on match device when you find yours.

Please click "on" when access to the telephone contact has been requested. Also, choose "don't ask me again" to avoid repeating the previous action when you log in next time. If not, choose "ask me later".

Note : Synchronized software can install and access the synchronized application. The mobile phone will show the devices connected two or three times. The watch will indicate the time of synchronization with the phone.

3.3.2 From the watch to the phone

Press the Dialler button on the watch then search for a new device, find your smart watch and connect.

3.4. The basic functions

3.4.1 Messages : sync the phone or read messages.

3.4.2 Bluetooth : Set the Bluetooth status, i. e. turn it on or off.

3.4.3 Call recording: You can check the recording of a call after you have connected Bluetooth. You can view all recordings, even missed, missed and completed calls. You can also check the number, date and time of call.

3.4.4 The Dialer button: allows the connection between the watch and the peripheral devices

3.4.5 Distance Notifier: When you receive a message on facebook or from any other application connected

3.4.6 Camera control: You can take pictures with your watch from the camera on your phone.

3.4.7 Anti-loss: the watch controls your phone and so does the phone.

3.4.8 Sedentary reminders: You can set a wake-up call to remind you to do what you want.

3.4.9 Pedometer: it can be used to fight against shortages or excess calories, through a collection of data. As a collection of data, it can measure physical exercises, distances and times travelled. Even if you want to do something else, you can return to the menu, the application will continue to run in the background.

3.4.10 Sleep monitor: shows you the quality of your sleep, based on your sleep time.3.4.11 code QR

3.4.11 Facebook: Facebook, Twitter and Whatsapp just needs the sim of your phone to connect to the internet.

3.4.12 audio file players: can play music after synchronizing with Bluetooth.

Notice :

1. 1.1 Fully charge the battery before use. Charging time is usually one (1) or two (2) hours.
2. 1.2 Use the appropriate accessories (cables and chargers). You can also use the ones on your phone.
3. 1.3 Bluetooth will automatically disconnect when you exceed the required distance.
4. 1.4 Reconnect to Bluetooth if the device accidentally disconnects (please reconnect manually if it does not reconnect automatically five minutes later).
5. 1.5 Sometimes, when playing music, some music names will not be displayed because its system differs from that of an Android.

Some common troubleshooting

1. Please refer to below in case of any problem with the watch keys. If the problem is not resolved, please contact our customer service.
2. **1.8 Ignition problem (the watch does not light up):** this may be due to the fact that the time allowed for pressing the ignition button is too short. Press and hold for three more seconds. This may also be due to a low battery, if this is the case, please recharge it.
3. **1.9 Auto Power Off:** Low battery, please recharge.
4. **1.10 Very short operating times:** The battery is not fully charged. You must ensure that it is fully charged before use. When the sim card is used, when the battery becomes weak, the camera will automatically switch to aircraft mode.
5. **1.11 Unable to charge:** Battery life will be reduced from year to year, so please check if this is not the case. If not, check the charger.
6. **1.12 Caller ID is not displayed when I receive a call:** This may be due to the fact that you did not update your contacts during synchronization. Please reconnect and synchronize your contacts as well.
7. **1.13 Voice problems during telephone calls:** The distance between the watch and the phone is large, bad signal or poor Bluetooth connection.

Card Warranty			
Customer information			
Model		Selling company	(Signature)
Client name		Telephone number	
sell-off		Date of purchase	
IMEI product code			
Customer's address			
Sales address			
Summary			
Date	symptoms	talk	comments

Handbuch Deutsch

SMART WATCH BENUTZERHANDBUCH FÜR SMARTPHONES (S032)

Hinweis: Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dürfen nicht in Übereinstimmung mit anderen Anweisungen geändert oder erweitert werden.

1.2 Die Uhr muss vor dem Gebrauch mindestens zweimal aufgeladen werden.

2. Produktdetails

2.1 Schnellstart-Anleitung

Sie können zur nächsten Seite navigieren, indem Sie den Bildschirm nach links ziehen, und zurück zur vorherigen Seite, indem Sie ihn ebenfalls nach rechts ziehen. Aber wenn der Abstand zum Schlitten zu kurz ist, führt das zu einem Fehler.

2.2 Uhr-Anzeige

Einstellmethode:

Methode 1: Wenn sich das Telefon im Uhrenmodus befindet, klicken Sie bitte auf den mittleren Bildschirm und definieren Sie die verschiedenen Uhrenschnittstellen, die Sie wünschen.

Methode 2: Ein, Hauptmenü: Einstellungen - Telefoneinstellungen - Anzeige des Standby-Menüs -- Auswahl der Entsperrungsart

3. Schneller Einsatz des Produktes

3.1 Laden Sie die Synchronisationsanwendung herunter

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie dann die Anwendung herunter, die die Synchronisation mit Ihrem Handy ermöglicht. Diese Anwendung unterstützt kein GPRS, sondern ermöglicht lediglich eine schnelle Synchronisation zwischen Ihrer Smart Watch und Ihrem Handy.

Wenn Sie die Anwendung bereits auf Ihrem Handy installiert haben, überprüfen Sie bitte die Version und laden Sie die neue herunter, um sicherzustellen, dass alle Funktionen funktionieren.

3.2 Installation und Nutzung der synchronisierten Anwendung.

Installation der Anwendung auf einem Android-Handy

Bitte installieren Sie die Anwendung BTNotification auf Ihrem Smartphone. Sie können es entweder auf dem Speicher Ihres Telefons oder mit Hilfe des Synchronizers installieren.

Verwendung (falls die Anwendung bereits installiert ist)

Gehen Sie zu: Einstellungen - Barrierefreiheit -- Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen ein und aktivieren Sie sie. (Bitte wählen Sie "sicher", wenn ein Warnhinweis erscheint). Die Anwendung wechselt automatisch in den Hintergrund und die Synchronisationsfunktion wird automatisch aktiviert. Klicken Sie auf Bluetooth-Einstellungen, und Sie können entweder Ihre eigenen Benachrichtigungen festlegen oder die Standardbenachrichtigungen des Systems auswählen.

Hinweis: Bitte deaktivieren Sie die Benachrichtigungen über Bluetooth-Dienste nicht, wenn Sie die Anwendung im Hintergrund beenden, da dies die Synchronisation zwischen dem Telefon und der Smart Watch beeinträchtigen kann.

3.3 Bluetooth-Verbindungs- und Synchronisationsfunktionen

3.3.1 Vom Telefon zur Uhr

Gehen Sie zu: Telefoneinstellungen - Bluetooth einschalten - nach Geräten suchen - dann klicken Sie auf das passende Gerät, wenn Sie Ihr Gerät gefunden haben.

Bitte klicken Sie auf "on", wenn Sie den Zugang zum Telefonkontakt beantragt haben.

Wählen Sie auch "nicht mehr fragen", um beim nächsten Einloggen die vorherige Aktion nicht zu wiederholen. Wenn nicht, wählen Sie "Fragen Sie mich später".

Hinweis: Die synchronisierte Software kann die synchronisierte Anwendung installieren und auf sie zugreifen. Das Mobiltelefon zeigt die angeschlossenen Geräte zwei- bis dreimal an. Die Uhr zeigt die Uhrzeit der Synchronisation mit dem Telefon an.

3.3.2 Von der Uhr bis zum Telefon

Drücken Sie die Wähler-Taste an der Uhr, suchen Sie nach einem neuen Gerät, finden Sie Ihre intelligente Uhr und schließen Sie sie an.

3.4. Grundlegende Funktionen

3.4.1 Nachrichten: Synchronisieren des Telefons oder Lesen von Nachrichten.

3.4.2 Bluetooth : Stellen Sie den Bluetooth-Status ein, d. h. schalten Sie ihn ein oder aus.

3.4.3 Gesprächsaufzeichnung: Sie können die Aufzeichnung eines Gesprächs überprüfen, nachdem Sie eine Bluetooth-Verbindung hergestellt haben. Sie können sich alle Aufzeichnungen ansehen, auch verpasste, verpasste, verpasste und abgeschlossene Anrufe. Sie können auch die Nummer, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs überprüfen.

3.4.4 Die Dialer-Taste: ermöglicht die Verbindung zwischen der Uhr und den Peripheriegeräten.

3.4.5 Distance Notifier: Wenn Sie eine Nachricht auf Facebook oder von einer anderen Anwendung erhalten, die mit dem Telefon verbunden ist, wird die Uhr Sie benachrichtigen, sie zu lesen

3.4.6 Kamerakontrolle: Sie können Bilder mit Ihrer Uhr von der Kamera auf Ihrem Handy aufnehmen.

3.4.7 Anti-Verlust: Die Uhr steuert Ihr Telefon und das Telefon auch.

3.4.8 Sitzende Erinnerungen: Sie können einen Weckruf einrichten, der Sie daran erinnert, das zu tun, was Sie wollen.

3.4.9 : Schrittzähler: Er kann zur Bekämpfung von Kalorienmangel oder Kalorienüberschuss durch eine Sammlung von Daten verwendet werden. Als eine Sammlung von Daten kann sie Körperübungen, Entfernungen und Fahrzeiten messen. Auch wenn Sie etwas anderes machen wollen, können Sie zum Menü zurückkehren, die Anwendung läuft im Hintergrund weiter.

3.4.10 Schlafmonitor: Zeigt Ihnen die Qualität Ihres Schlafes an, basierend auf Ihrer Schlafzeit.

3.4.12 Facebook: Facebook, Twitter und Whatsapp hat nur sim Ihres Telefons, um sich mit dem Internet zu verbinden.

3.4.13 Audio-File-Player: können nach der Synchronisation mit Bluetooth Musik abspielen.

Bedienungsanleitung :

1.1 Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt in der Regel eine (1) oder zwei (2) Stunden.1.2 Verwenden Sie das entsprechende Zubehör (Kabel und Ladegeräte). Sie können auch die auf Ihrem Telefon benutzen.

1.3 Bluetooth wird automatisch getrennt, wenn Sie die erforderliche Entfernung überschreiten.

1.4 Verbinden Sie sich erneut mit Bluetooth, wenn das Gerät versehentlich die Verbindung trennt (bitte stellen Sie die Verbindung manuell wieder her, wenn die Verbindung nicht automatisch nach fünf Minuten wiederhergestellt wird).

1.5 Manchmal werden bei der Musikwiedergabe einige Musiknamen nicht angezeigt, da sich ihr System von dem eines Androiden unterscheidet.

1. Einige häufige Fehlerbehebungen

1. Im Falle eines Problems mit den Uhrenschlüsseln wenden Sie sich bitte an uns. Sollte das Problem nicht immer gelöst sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

1.2 Zündproblem (die Uhr leuchtet nicht auf): Dies kann daran liegen, dass die Zeit für das Drücken des Zündschlüssels zu kurz ist. Halten Sie die Taste noch drei Sekunden lang gedrückt. Dies kann auch an einer schwachen Batterie liegen, wenn dies der Fall ist, laden Sie sie bitte wieder auf.

1. **1.2 Auto Power Off:** Schwache Batterie, bitte laden Sie die Batterie auf.
2. **1.3 Sehr kurze Betriebszeiten:** Der Akku ist nicht vollständig geladen. Sie müssen sicherstellen, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Wenn die Sim-Karte verwendet wird, wenn die Batterie schwach wird, schaltet die Kamera automatisch in den Flugzeugmodus um.
3. **1.4 Laden nicht möglich:** Die Akkulaufzeit wird von Jahr zu Jahr verkürzt, überprüfen Sie daher bitte, ob dies nicht der Fall ist. Wenn nicht, überprüfen Sie das Ladegerät.
4. **1.5 Anrufer-ID wird nicht angezeigt, wenn ich einen Anruf erhalte:** Dies kann daran liegen, dass Sie Ihre Kontakte während der Synchronisation nicht aktualisiert haben. Bitte verbinden und synchronisieren Sie auch Ihre Kontakte.
5. **1.6 Sprachprobleme bei Telefonaten:** Die Entfernung zwischen Uhr und Telefon ist groß, schlechtes Signal oder schlechte Bluetooth-Verbindung.

Kartengarantie			
Kundeninformationen			
Modell		Vertriebsgesellschaft	(Unterschrift)
Name des Kunden		Telefon-Nummer	
solcher Verkauf		Kaufdatum	
IMEI Produktcode			
Adresse des Kunden			
Verkaufsadresse			
Zusammenfassung			
Datum	Krankheitszeichen	sich[Akk] unterhalten	Stellungnahmen

Manual Español

NOTA: Por favor, lea cuidadosamente el manual antes de hacer uso del dispositivo

1. Advertencias de seguridad

1.1 La información de este manual no debe modificarse o ampliarse en base a otras instrucciones.

1. El reloj debe cargarse al menos dos veces antes de usarlo

1. Detalles del producto

2.1 Guía de inicio rápido

Puede dirigirse a la siguiente página arrastrando la pantalla a la izquierda; para regresar a la página anterior, arrastre hacia la derecha. Pero si el espacio de deslizamiento es muy reducido, se producirá un error.

2.2 Pantalla del reloj

Método de ajuste :

*Método 1: **Encendido**, cuando el teléfono esté en modo reloj, por favor, dé clic en la pantalla del centro y selecciona las diferentes interfaces del reloj deseadas.*

*Método 2: **Encendido**, Menu Principal: Configuraciones – Configuraciones del teléfono- Elegir la posición-a través del menú –Seleccionar desbloquear el teclado*

3. Uso rápido del producto

3.1 Descargar la aplicación sincronizada

Escanee el código, después descargue la aplicación que le permita hacer la sincronización con su teléfono. Esta aplicación no es compatible con GPRS, sólo le permitirá una sincronización rápida entre su reloj inteligente y su teléfono.

Si ya tiene una aplicación en su teléfono, por favor, revise la versión existente y descargue la más reciente para asegurarse de que todas las características estén funcionando.

3.2 Instalación y uso sincronizado de la aplicación

Instalación de la aplicación en un teléfono celular Android

Por favor, instale la aplicación en su smartphone. Puede instalarla en la memoria de su teléfono o con la ayuda del sincronizador.

Uso (sólo si la aplicación ya está instalada)

Diríjase a : Configuración - Accesibilidad – Acceda a la configuración Bluetooth y habilítelo. (Por, favor, seleccione « seguro » cuando aparezca el cuadro de advertencia.). La aplicación cambiará automáticamente al historial y la sincronización surtirá efecto de forma automática.

Dé clic en configuraciones de Bluetooth y podrá establecer sus propias notificaciones o escoger los valores por defecto del sistema.

Nota: Por favor, no deshabilite los servicios de notificaciones Bluetooth cuando detenga la aplicación, pues podría afectar la sincronización de su reloj inteligente y su teléfono.

3.3 Conexión Bluetooth y funciones de sincronización

3.3.1 Del celular al reloj

Diríjase a : Configuraciones del teléfono – cambie a Bluetooth – búsqueda de dispositivos – después, cuando encuentre su reloj, dé clic en sincronizar dispositivos.

Por favor, dé clic en « encendido » cuando se le solicite el acceso al contacto del teléfono. También, elija « no preguntarme otra vez » para evitar repetir la acción anterior cuando se conecte en posteriores ocasiones. Si no, elija « preguntarme más tarde ».

Nota : El software sincronizado puede instalar y acceder a la aplicación sincronizada . El teléfono celular mostrará los dispositivos conectos dos o tres veces. El reloj le indicará la hora de sincronización con el celular.

3.3.2 Del reloj al celular

Presione el dial del reloj, luego, busque un nuevo dispositivo. Cuando encuentre su celular, vincúlelo.

3.4. Funciones básicas

3.4.1 Mensajes : Sincronizar el teléfono o leer mensajes.

3.4.2 Bluetooth : Establecer el estado del Bluetooth, por ejemplo : prendido, o apagado.

3.4.3 Registro de llamadas: Puede revisar el registro de una llamada después de que haya conectado el Bluetooth. Puede ver todos los registros, incluso las llamadas perdidas o realizadas. Además, puede revisar el número de telefono, la fecha y la hora de la llamada.

3.4.4 El botón de dial: Permite la conexión entre el reloj y los dispositivos secundarios

3.4.5 Notificador a distancia: Cuando recibe un mensaje en facebook o en alguna otra aplicación que esté conectada.

MANUAL DE USUARIO DEL RELOJ INTELIGENTE PARA SMARTPHONES (S032)

3.4.6 Control de la Cámara: Puede tomar fotografías con su reloj usando la cámara del celular.

3.4.7 Contra pérdidas: Su reloj controla su teléfono y viceversa.

3.4.8 Notificaciones sedentarias: Puede establecer una llamada de alerta que le recuerde hacer sus pendientes.

3.4.9 : Podómetro: Por medio de la recopilación de información, puede usar el reloj para combatir la escasez o el exceso de calorías. Al ser un recopilador de datos, puede medir el ejercicio físico, las distancias y el tiempo recorrido. Incluso si desea hacer algo más, puede regresar al menú y la aplicación continuará funcionando.

3.4.10 Monitoreo del sueño: Le muestra la calidad del tiempo que usted duerme, basándose en las horas de sueño que tuvo del código

3.4.11 Facebook: Facebook, Twitter y Whatsapp sólo necesita la memoria de su celular para conectarse a internet.

3.4.13 Reproductor de archivos de audio: Puede reproducir música una vez al haberse conectado con el Bluetooth.

Avisos :

1. 1.1 Cargue la batería completamente antes de usar el reloj. Por lo general, el tiempo de carga es de una (1) a dos (2) horas.
2. 1.2 Use los accesorios adecuados (cables y cargadores). También puede usar los accesorios de su celular.
3. 1.3 El Bluetooth se desconectará automáticamente cuando exceda la distancia requerida
4. 1.4 Reconecte manualmente el Bluetooth si el dispositivo se desconecta por accidente (por favor, reconéctele manualmente si no se conecta en 5 minutos automáticamente).

- 1.5 En ocasiones, al reproducir música, los nombres de algunas canciones no aparecerán debido a que su sistema difiere del Android.

Resolución de Problemas Comunes

1. En caso de presentar cualquier problema, por favor, remítase a la garantía debajo. Si el problema no se resuelve, por favor, contacte nuestro servicio al cliente.
2. **1.8 Problemas al encender (el reloj no enciende):** puede deberse a que el tiempo permitido para presionar el botón de encendido es muy corto. Presione durante tres segundos más. Podría también ser que la batería está baja ; si ese es el caso, por favor, vuelva a cargarlo.
3. **1.9 Auto apagado:** Batería baja; por favor, vuelva a cargarlo.
4. **1.10 Poco tiempo de funcionamiento:** La batería no está completamente cargada. Debe asegurarse de que esté completamente cargada antes de usarlo. Cuando la tarjeta SIM esté en uso o la batería está baja, la cámara cambiará automáticamente a modo avión.
5. **1.11 No carga:** Año con año, la vida de la batería se reduce, verifique que no sea el caso. De lo contrario, revise el cargador.
6. **1.12 No aparece el identificador de llamadas cuando entra una llamada:** Puede deberse a que no actualizó sus contactos durante la sincronización. Por favor, reconecte y sincronice sus contactos.
7. **1.13 Problemas de voz durante las llamadas:** Ocurre si la distancia entre el reloj y el teléfono es grande, hay mala señal o una pobre conexión Bluetooth.

Tarjeta de Garantía			
Información del Cliente			
Modelo		Compañía de Venta	(Firma)
Nombre del cliente		Número de teléfono	
Liquidación		Fecha de compra	
Código IMEI del producto			
Dirección del cliente			
Dirección de venta			
Resumen			
Fecha	Indicadores	Conversación	Comentarios

Manuel Français

GUIDE D'UTILISATEUR SMART WATCH POUR TELEPHONES (S032)

NB : Veuillez lire attentivement le manuel avant toute utilisation

1. Avertissements sécuritaires

1. Les informations contenues dans ce manuel ne doivent en aucun cas être modifiées ou prolongée conformément à toute autre notice.
2. La montre doit être chargée deux au moins avant toute utilisation.

2. Les détails du produit

2.1 Guide de démarrage rapide

Vous pouvez vous rendre à la page suivante en couissant l'écran vers la gauche, et retourné à la page précédente en couissant également vers la droite. Mais si la distance pour coulisser est trop courte cela produira une erreur.

2.2 Affichage de l'horloge

Méthode de réglage :

1^{ère} méthode : **allumé**, lorsque le téléphone est en mode horloge, veuillez cliquer sur l'écran du milieu et définir les différentes interfaces d'horloge que souhaitez.

2^{ème} Méthode : **Allumé**, Menu Principal: Réglages – paramètres du téléphone—affichage du menu stand-by -- sélection du type de déverrouillage

3. Utilisation rapide du produit

3.1 Télécharger l'application de synchronisation

Scanner le code QR, ensuite télécharger l'application qui permet une synchronisation avec votre téléphone. Cette application ne prend pas en charge le GPRS, elle permet juste une synchronisation rapide entre votre smart Watch (montre intelligente) et votre téléphone.

Si vous possédez déjà l'application dans votre téléphone, veuillez vérifier la version, et télécharger la nouvelle afin d'assurer le fonctionnement de toutes les fonctionnalités.

3.2 Installation et utilisation de l'application synchronisée.

Installation de l'application BTNotification sur un mobile Android

Veuillez installer l'application sur votre smart phone. Vous soit l'installer sur la mémoire de votre téléphone, soit avec l'aide du synchronisateur.

Utilisation (si l'application est déjà installée bien-sûr)

Allez dans : paramètres – accessibilité -- entrer dans les paramètres Bluetooth et activer le. (Veuillez choisir "sûr" lorsqu'un avis d'avertissement se présente). L'application fonctionnera se basculera automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation prendra automatiquement effet. Cliquez sur paramètres Bluetooth puis vous pouvez soit paramétrer vous-même vos notifications, soit opter pour les notifications par défauts du système.

NB : Veuillez ne pas désactiver les notifications de service Bluetooth lorsque vous arrêter le fonctionnement de l'application en arrière-plan, car cela risque d'affecter la synchronisation entre le téléphone et la montre intelligente.

3.3 Connection Bluetooth et les fonctions de synchronisations

3.3.1 Du téléphone vers la montre

Allez dans : paramètres du téléphone -- mettre le Bluetooth en marche – faites une recherche de périphériques – ensuite cliquer sur appairer le périphérique lorsque vous avez trouvé le vôtre.

Veuillez cliquer sur « sur » lorsque l'accès au contact téléphonique vous ai demandé. Aussi, choisissez « ne plus me demander » cela vous évitera à reproduire l'action précédente lorsque

vous allez vous connecter la prochaine fois. Au cas contraire choisissez « *me le demander ultérieurement* ».

NB : Le logiciel synchronisé peut installer et accéder à l'application synchronisée. Le mobile montrera les périphériques connectés deux ou trois après. La montre vous indiquera le temps de la synchronisation avec le téléphone.

3.3.2 De la montre vers le téléphone

Appuyer sur le bouton Dialler de la montre ensuite sur recherche d'un nouveau périphérique, trouver votre montre intelligente et enfin sur connecter.

3.4. Les fonctions de bases

3.4.1 Messages : synchroniser le téléphone ou lire les messages.

3.4.2 Bluetooth : Régler le statut Bluetooth c'est-à-dire : l'allumer ou l'éteindre.

3.4.3 Enregistrement des appels : Vous pouvez vérifier l'enregistrement d'un appel après que vous avez connecté le Bluetooth. Vous pouvez voir tous les enregistrements même les appels manqués, effectués et même ceux effectués. Vous pouvez également vérifier le numéro, la date ainsi que l'heure d'appel.

3.4.4 Le bouton Dialer : permet la connexion entre la montre et les périphériques

3.4.5 Notifieur de distance : Lorsque vous recevez un message sur facebook ou venant de toute autre application, connectée au téléphone, la montre vous notifiera afin de le lire.

3.4.6 Contrôle de la caméra: vous pouvez prendre des photos avec votre montre à partir de la caméra de votre téléphone.

3.4.7 Anti perte : la montre contrôle votre téléphone et de même, le téléphone en fait autant.

3.4.8 Rappels sédentaires : vous pouvez régler un réveil afin de vous rappeler de faire ce dont vous avez envie.

3.4.9 : pedomètre : il peut être utilisé pour lutter contre les insuffisances ou l'excès de calories, cela à travers une collection de données. Comme collection de données, il peut mesurer les exercices physiques, les distances, les temps parcourus. Même en voulant faire autre chose, vous pouvez retourner au menu, l'application continuera de fonctionner en arrière-plan

3.4.10 moniteur de sommeil : vous présente la qualité de votre sommeil, cela en se basant sur votre, temps de sommeil.

3.4.11 Facebook : Facebook a juste de la sim de votre téléphone afin de se connecter à internet.

3.4.12 lecteurs de fichiers audio : peut jouer les musiques après être synchronisé grâce au bluetooth.

4. Notice :

4.1 Charger entièrement la batterie avant toute utilisation. Le temps de charge est généralement une (1) ou deux (2) heures.

4.2 Utiliser les accessoires appropriés (câbles et chargeurs). Vous pouvez également utiliser ceux de votre téléphone.

4.3 Le Bluetooth se déconnectera automatiquement lorsque vous excéder la distance requise.

4.4 Reconnecter vous au Bluetooth si l'appareil s'est déconnecter accidentellement (veuillez-vous reconnecter manuellement s'il ne se reconnecte pas automatiquement cinq minutes après).

4.5 Parfois, en jouant de la musique, certains noms de musique ne s'afficheront pas car son système diffère de celui d'un Android.

5. Quelques dépannages communs

Veillez-vous référer ci-dessous en cas s'un quelconque problème lié aux touches de la montre. Si malgré cela le problème n'est pas toujours résolu, veuillez contacter notre service client.

5.1 Problème d'allumage (la montre ne s'allume pas) : cela peut être dû au fait que le temps alloué à la pression du bouton d'allumage est trop court. Appuyer en maintenez trois seconde de plus. Cela peut également être dû à une faible batterie, si tels est le cas, veuillez la recharger.

5.2 Extinction automatique : batterie faible, veuillez recharger.

5.3 Temps d'utilisation très réduits : La batterie n'est pas complètement rechargée. Vous devez vous assurer qu'elle est complètement chargée avant toute utilisation. En utilisant la carte sim, lorsque la batterie devient faible, l'appareil ira automatiquement en mode avion.

5.4 Charge impossible : la durée de la batterie se réduira d'année en année, veuillez donc vérifier si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, vérifier le chargeur.

5.5 L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas lorsque je reçois un appel : Cela peut être dû au fait que vous n'avez pas actualisé vos contact lors de la synchronisation. Veuillez donc vous reconnecter et synchroniser également vos contacts.

5.6 Problèmes de voix lors des appels téléphoniques: la distance qui sépare la montre du téléphone est grande, mauvais signal ou alors mauvaise connexion Bluetooth.

Garantie de la carte			
Informations du client			
Modèle		Companie de vente	(Signature)
Nom du client		Numéro de téléphone	
vente tel		Date d'achat	
Code IMEI du produit			
Adresse du client			
Adresse de vente			
Résumé			
Date	symptômes	entretien	remarques

Manuale Italiano

GUIDA DELL'UTENTE DI SMARTWATCH PER SMARTPHONES (S032)

NB: si prega di leggere attentamente il manuale, prima dell'uso.

1. Avvertenze di sicurezza

1. Le informazioni contenute in questo manuale non devono essere modificate o estese in conformità con altre istruzioni.
1. L'orologio deve essere caricato almeno due volte prima dell'uso.

1. Dettagli del prodotto

2.1 Guida Rapida

Può passare alla pagina successiva scorrendo lo schermo verso sinistra, e tornare alla pagina precedente scorrendo verso destra. Però se la distanza di scorrimento è troppo corta, genererà un errore.

2.2 Visualizzazione dell'orologio

Metodo di regolazione:

*Metodo 1: **Accendere**, quando il telefono è in modalità orologio, fare clic sul centro dello schermo e definire le diverse interfacce dell'orologio che desiderate.*

*Metodo 2: **Accendere**, Menu principale - Settings - Settings telefono – Display (Visualizzazione) del menu di attesa - Selezionare sbloccato.*

3. Utilizzazione rapida del prodotto

3.1 Scaricate l'applicazione di sincronizzazione

Scansionate il codice QR, quindi scaricare l'applicazione che permette la sincronizzazione con il telefono. Quest'applicazione non supporta GPRS, soltanto consente una sincronizzazione rapida tra lo smartwatch e vostro telefono.

Se avete già l'applicazione nel telefono, si prega di controllare la versione e scaricare la più nuova per assicurarsi che tutte le funzioni sono in funzionamento.

3.2 Installazione e uso dell'applicazione di sincronizzazione

Installando l'applicazione su un telefono cellulare Android.

Si prega di installare l'applicazione nel vostro smartphone. Puoi installarlo nella memoria del tuo telefono o con l'aiuto del sincronizzatore.

Utilizzo (se l'applicazione è già installata ovviamente.)

Vai a: Settings - Accessibility - Accedi a “settings” (impostazioni) Bluetooth e attivalo (Si prega di selezionare "safe" quando appare un avviso di avvertimento). L'applicazione passerà automaticamente all'esecuzione in background e la funzione di sincronizzazione avrà effetto

automatico. Fai clic su “settings” di Bluetooth e puoi sistemare le tue notifiche o scegliere le notificazioni predefinite del sistema.

Nota: si prega di non disabilitare le notifiche del servizio Bluetooth quando s’interrompe l'applicazione in background, poiché ciò potrebbe influire sulla sincronizzazione tra il telefono e lo smartwatch.

3.3 Connessione Bluetooth e funzioni di sincronizzazione

3.3.1 Dal telefono all'orologio

Vai a: “Settings” dal telefono - attiva Bluetooth - cerca i dispositivi - quindi fai clic su abbinare dispositivo quando trovi il tuo.

Si prega di fare clic su "on" quando è stato richiesto l'accesso ai contatti del telefono. Inoltre, scegli "don't ask me again" (non chiedermelo più) per evitare di ripetere l'azione precedente quando accedi la prossima volta. In caso contrario, scegli "ask me later" (chiedimi dopo).

Nota: il software sincronizzato può installare e accedere all'applicazione sincronizzata. Il telefonino mostrerà i dispositivi collegati due o tre volte. L'orologio indicherà l'ora della sincronizzazione con il telefono.

3.3.2 Dall'orologio al telefono

Premi il tasto Dialer sull'orologio, quindi cerca un nuovo dispositivo, trova il tuo smartphone e connettersi.

3.4 Le funzioni di base

3.4.1 Messaggi: sincronizza il telefono o leggi i messaggi

3.4.2 Bluetooth: imposta lo stato Bluetooth, e.g. accenderlo o spegnerlo.

3.4.3 Record delle chiamate: lei può verificare il record di una chiamata dopo aver collegato il Bluetooth. È possibile visualizzare tutte le registrazioni, anche le chiamate perse, perse e completate. È anche possibile controllare il numero, la data e l'ora della chiamata.

3.4.4 Il pulsante Dialer: consente la connessione tra l'orologio e i dispositivi periferici

3.4.5 Notificatore a distanza: quando lei riceve un messaggio su Facebook o da qualsiasi altra applicazione connessa

3.4.6 Controllo della fotocamera: è possibile scattare fotografie con l'orologio tramite la fotocamera del telefono.

3.4.7 Anti-perdita: l'orologio controlla il telefono e viceversa.

3.4.8 Promemoria sedentari: è possibile impostare una sveglia per ricordarvi di fare quello che vuoi.

3.4.9 Contapassi: può essere usato per combattere la mancanza o l'eccesso di calorie, attraverso una raccolta di dati. Come raccolta di dati, può misurare esercizi fisici, distanze e tempi di percorrenza. Anche se lei vuol fare qualcos'altro, può tornare al menu, l'applicazione continuerà a funzionare in background.

3.4.10 Monitoraggio del sonno: mostra la qualità del vostro sonno, in base al tempo in cui dorme

3.4.11 Facebook: Facebook, Twitter, Whatsapp ha soltanto bisogno della sim del vostro telefono per collegarsi a Internet

3.4.16 Riprodurre file audio: può riprodurre musica dopo la sincronizzazione con Bluetooth.

Avviso:

1. Caricare completamente la batteria prima dell'uso. Il tempo di ricarica è normalmente di una (1) o due (2) ore.
2. Utilizzare gli accessori appropriati (cavi e caricabatteria). Puoi anche usare quelli del tuo telefono.

3. Bluetooth si disconetterà automaticamente quando si supera la distanza massima.
4. Riconnettersi al Bluetooth se il dispositivo si disconnetta accidentalmente (si prega di riconnettersi manualmente se non si ricollega automaticamente cinque minuti dopo).
5. A volte, durante la riproduzione di musica, alcuni nomi della musica non saranno visualizzati perché il suo sistema differisce da quello di Android.

Alcuni risoluzione dei problem comuni

1. Si prega di fare riferimento a quanto segue in caso di problemi con i tasti dell'orologio. Se il problema non è risolto, si prega di prendere contatto con il nostro servizio clienti.
2. **Problema di accensione (l'orologio non si accende):** ciò può essere dovuto al fatto che il tempo concesso per premere il pulsante di accensione è troppo breve. Premerlo e tenerlo così per altri tre secondi. Ciò potrebbe anche essere dovuto a una batteria scaricata, se questo è il caso, si prega di ricaricarlo.
3. **Spegnimento automatico:** batteria scarica, si prega di fare la ricarica.
4. **Tempi di funzionamento molto corti:** la batteria non è completamente caricata. È necessario assicurarsi che sia completamente caricata prima dell'uso. Quando si utilizza la scheda sim, quando la batteria s'indebolisce, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità "Uso in aereo".
5. **Impossibile caricare:** la durata della batteria sarà ridotta di anno in anno, quindi si prega di controllare se questo non è il caso. In caso contrario, controllare il caricabatteria.
6. **L'ID chiamante non è visualizzata quando si riceve una chiamata:** ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non si sono aggiornati i contatti durante la sincronizzazione. Si prega di ricollegare e sincronizzare i vostri contatti.
7. **Problemi con la voce durante le chiamate telefoniche:** la distanza tra l'orologio e il telefono è troppo grande, cattivo segnale o povera connessione Bluetooth.

Carta di Garanzia			
Informazione del cliente			
Modello		Società di vendita	(Firma)
Nome Cliente		Numero di telefono	
Liquidazione		Data di acquisto	
Codice IMEI del prodotto			
Indirizzo del cliente			
Indirizzo di vendita			
Sommario			
Data	Sintomi	Parlare	Commenti

Handleiding Nederlands

Lees de handleiding goed door voor gebruik.

1. Veiligheidwaarschuwingen

- 1.1 De informatie bijgevoegd in deze handleiding mag niet worden gewijzigd of uitgebreid worden in overeenstemming met andere instructies
- 1.2 Het horloge moet minstens 2x opgeladen zijn voor gebruik

2. Product details

2.1 Snelle start

U kunt navigeren naar de volgende pagina door het scherm naar links te slepen en terug naar het vorige scherm door naar rechts te slepen. Als de afstand van het slepen tekort is zal dit een foutmelding geven.

2.2 Scherm van de klok

Methode van aanpassing

Eerste methode: aan, wanneer de telefoon in de klok modus staat, klik dan op het midden van van het scherm en definieer welke verschillende klok interfaces u wilt.

Tweede methode: aan, hoofd manu: settings – telefoon settings-display van het stand-by menu – selecteer het unlock typen

3. Snel gebruik van het product

3.1 Download de synchronisatie applicatie

Download de applicatie BTNotifiacion die toestaat te synchroniseren met uw mobiel deze applicatie heeft geen GPRS, het geeft alleen een snelle synchronisatie tussen de smart watch en uw smart phone.

Heeft u deze applicatie al op uw smart phone, check de versie van de applicatie en download de nieuwe om zeker te weten dat alles het doet.

3.2 Installatie en gebruik van de synchronisatie applicatie

Installeer de applicatie op een android smart phone

Intalleer de applicatie op uw smart phone. U kan het installeren op uw mobiel's geheugen of met behulp van de synchronisatie applicatie.

Het gebruik: ga naar settings – toegankelijkheid zet de bluetiooth settings op beschikbaar. (Druk op safe wanneer er een waarschuwingsbericht zichtbaar is). De applicatie gaat automatisch naar de achtergrond en de synchronisatie functie is meteen effectief. Klik op

bluetooth settings en u kan eigen notificaties instellen of u kunt de standaard notificaties instellen.

Noteer: Niet de bluetooth service notificaties uitzetten wanneer je stopt met de applicatie in de achtergrond, omdat dit de synchronisatie stopt tussen de smart phone en smart watch.

3.3 Bluetooth connectie en synchronisatie functies.

3.3.1 Van smart phone naar smart watch

Ga naar: telefoon settings schakel naar bluetooth – zoek naar apparaten – klik daarna op koppel apparaat wanneer u het juiste apparaat heeft gevonden.

Klik op ‘on’ wanneer er contact is tussen de telefoon. Kies ook ‘don’t ask me again’ om herhaling van de vorige actie te voorkomen wanneer u de volgende keer inlogt. Anders kies ‘ask me later’.

Noteer: Gesynchroniseerde software kan de synchronisatie applicatie installeren en accepteren. De smart phone laat de apparaten die geconnect zijn twee of drie keer zien. De smart watch laat een indicatie zien van de tijd van synchronisatie met de smart phone.

3.3.2 Van de smart watch naar smart phone.

Druk op de dialler knop op de smart watch en dan zoeken voor een nieuw apparaat, vind de smart watch en connect.

3.4 De basisfuncties

3.4.1 Berichten: synchroniseer de smart phone of lees de berichten.

3.4.2 Bluetooth: Zet de bluetooth status, zet het aan of uit

3.4.3 Oproep opnemen: U kan de opname van een oproep naluisteren nadat u bent geconnect met bluetooth. U kan alle opnames zien ook de gemiste oproepen. U kan ook het nummer zien en datum van de oproep.

3.4.4 De dialler knop: Geeft toestemming tot connectie tussen de smart watch en geprefireerde apparaten.

3.4.5 Afstand notificatie: Wanneer u een bericht ontvangt op Facebook of van een andere applicatie waarmee geconnect is.

3.4.6 Camera controller: U kan foto's maken met de smart watch vanaf de camera van uw smart phone.

3.4.7 Anti-loss: De smart watch controleert uw smart phone en de smart phone controleert de smart watch.

3.4.8 Herinneringen: U kan een wekker zetten om u te herinneren om te doen wat u had gepland.

3.4.9 Pedometer: Het kan gebruikt worden om tekorten of overtallige calorieen te bestrijden, dit gebeurt door het opslaan van diverse data. De data kan de fysieke oefeningen meten, afstanden en tijd wat er gerend of gelopen is. Ook als u iets anders wil doen kunt u teruggaan naar de achtergrond.

3.4.10 Slaap monitor: Geeft de kwaliteit van u slaap weer, gebaseerd op de slaaptijd.

3.4.11 Facebook: Facebook, Twitter en Whatsapp heeft de simkaart van uw smart phone of een andere simkaart met internet nodig om te kunnen connecten.

3.4.12 Audio: u kan muziek luisteren na het synchroniseren met bluetooth.

Noteer:

- a. Zorg voor een volle batterij voor gebruik. Oplaadtijd duurt gemiddeld 1 a 2 uur.
- b. Gebruik de bijbehorende kabels en opladers, u kunt ook de kabels gebruiken van u smart phone
- c. Bluetooth connectie gaat eraf wanneer de afstand tussen smart phone en smart watch te groot is.
- d. Maak weer connectie met bluetooth als het per ongeluk disconnect (doe dit wel handmatig als het niet binnen 5 minuten weer geconnect is)
- e. Soms, wanneer er muziek wordt afgespeeld zal de muziek naam niet zichtbaar zijn omdat het systeem iets anders is dan dat van een android.

Voorkomende problemen:

- a. Kijk naar het onderstaande schema of er een probleem is met de horlogesleutels. Als het probleem niet wordt opgelost, contact de klantenservice.
- b. **Licht probleem (de smart watch licht niet op):** Dit kan komen doordat de tijd van drukken op de lichtknop niet lang genoeg is. Druk de knop in voor 3 of meer seconden. Het kan ook komen door een lage batterij, in dat geval moet u de smartwatch opladen.
- c. **Automatisch uit:** Opladen van de smartwatch is nodig.
- d. **Zeer korte gebruikstijd:** De batterij is niet volledig opgeladen, u moet ervoor zorgen dat het volledig opgeladen is voor gebruik. Wanneer de sim kaart wordt gebruikt als de batterij zwak is dan gaat de camera automatisch op vliegtuigmodus.
- e. **Niet mogelijk op te laden:** Batterij levensduur vermindert van jaar tot jaar, dus of dit niet het geval is. Als dit niet zo is kijk dan naar de oplader.
- f. **Naam van de beller is niet zichtbaar in de display:** Dit kan komen doordat er geen update van contacten is plaatsgevonden tijdens het synchroniseren. Reconnect en synchroniseer de contacten.
- g. **Stem problemen tijdens gesprekken:** De afstand tijdens smartwatch en smart phone is te groot, slecht signaal of zwakke bluetooth connectie.

Kaartgarantie			
Consumenten informatie			
Model		Verkoop Bedrijf	(Handtekening)
Client naam		Telefoon nummer	
verkopen		Atum van aankoop	
IMEI product code			
Consumenten address			
Verkoop address			
Samenvatting			
Datum	Symptomen	Gesprek	Reacties

