

RE-2400DVBT2 gebruikershandleiding addendum #3

FAVOURITES: Het gebruik van favoriete groepen/zenders spreekt niet helemaal voor zichzelf. Vandaar hierbij wat extra uitleg plus plaatjes.



Vanuit Live TV, klik ik in dit voorbeeld op OK, en heb ik de volgende zenderlijst na een FTA scan vanuit locatie Haarlem / Noord Holland:



We voegen nu NPO 1, 2, en 3 toe aan een van de voor gedefinieerde groepen: Movies

Ga naar: Zenderlijst menu => TV Zenderlijst => OK



=> klik FAVOURITE button => select 'Movies' in de lijst



=> bevestig met OK (FAV symbooltje komt erbij te staan)



=> klik nogmaals OK om de popup-lijst te verlaten en de volgende zenders op dezelfde wijze aan de groep toe te voegen, met dit als resultaat.

Klik 2x de EXIT button, en beantwoord de popup vraag met “Ja” om op te slaan. Klik EXIT om naar Live TV te gaan.

Zou je nu alléén de zenders uit de ‘Movies’ groep willen hebben, dan klik je de FAVOURITE button, kies je de groupname, en klik je een zender uit deze groep aan.



en 2x EXIT => Live TV

Via de CH+/CH- buttons schakel je nu alleen tussen de kanalen in deze betreffende groep.

Zou je nu een zender willen kiezen buiten deze groep, dan:

Klik OK => klik EPG button => kies “Allen” => klik OK => EXIT voor LiveTV

