



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (ENG) Operation | (FRA) Fonctionnement |
| (DEU) Bedienung | (ITA) Funzionamento |
| (NLD) Bediening | (SPA) Manejo |

Hapro

ONYX

NLD

- A Start**
Door 1 keer op start te drukken kan men dmv de "+" en "-" knoppen de bruiningstijd instellen. Door een tweede keer op start te drukken, start men het apparaat.
- B Stop**
Door 1 keer op stop te drukken, vervalt het apparaat in "pauze". De lampen gaan uit, ventilatie blijft draaien. Indien men 2 keer op stop drukt vervalt het apparaat in een verplichte nakoeling van 3 minuten. In deze 3 minuten kan men het apparaat niet starten.
- C**
- a. Bruiningstijd verlagen
 - b. Bodycooler snelheid verlagen
- D**
- a. Bruiningstijd verhogen
 - b. Bodycooler snelheid verhogen
- E Face**
Aan- en uitschakelen van de gezichtsbruiner.
- F Fan**
Aan- en uitschakelen van de bodycooler.

Display meldingen:

- | | |
|--|---|
| | Nakoeling |
| | Overrulfout. (Schakelprint en/of display print defect) |
| | Filterglasfout. (Filterglas van de gezichtsbruiner is gebarsten of glasbeveiliging is defect) |
| | Communicatiefout. (Geen communicatie tussen schakelprint en displayprint) |

Note: Indien u een van bovenstaande storingsmeldingen op uw LCD display krijgt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact te halen. Neem contact op met uw dealer.

- | | |
|--|---|
| | Dit symbool verschijnt na 500 branduren in het lcd display. Na 500 branduren is het wenselijk dat de lampen worden vervangen door nieuwe. Na plaatsing van nieuwe lampen de urenteller lampen resetten. |
|--|---|

Overig:

- | | | |
|--------|--------|-----------------------------|
| | | Uren teller lampen x 10. |
| 3 sec. | | Resetten urenteller lampen. |
| | 3 sec. | |
| | | Uren teller zonnebank x10. |
| 3 sec. | | |

De laatste minuut van uw bruiningstijd wordt aangegeven door een geluidssignaal. Binnen deze minuut kunt u de bruiningstijd verhogen. (Let op! Bevestig de nieuwe tijd met "start".)

Raadpleeg de bruiningstabel voor de geadviseerde bruiningstijd.

Note: Op de markeringssticker achter op het apparaat staan de lampen vermeld welke geschikt zijn voor uw apparaat.