

BANDENWARMERS

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN BANDWARMERS

U hebt zojuist de bandwarmers gekocht, wij danken u voor uw vertrouwen.

WAARSCHUWING

- Verwarm de bandwarmers niet als ze zijn opgerold
- Als de bandwarmers nat zijn, zorg er dan voor dat ze droog zijn voordat u ze gebruikt
- Was uw bandwarmers niet met water, maar droog ze af met een borstel.
- Koppel na elk gebruik de bandwarmers los voordat u ze van de banden verwijdert en laat ze ontspannen tot ze koud zijn.

GEBRUIK

- Til uw motorfiets op met een standaard om uw bandwarmers te installeren, uw wielen mogen de grond niet raken (ongeveer 5 cm van de grond).
- Plaats de bandwarmers op de banden en zorg ervoor dat ze in contact komen zonder luchtopeningen.
- Zodra de bandwarmers zijn geïnstalleerd, sluit u deze aan om de verwarming te starten. De opwarmtijd mag niet langer zijn dan 45 minuten (u loopt het risico uw banden en dekens te beschadigen).

AAN DE SLAG

- Verbind uw covers met de handen.
- Het LED-lampje geeft aan of uw banden hun verwarmingstemperatuur hebben bereikt. Wanneer dit wordt bereikt, verandert de indicator van rood naar groen.
- Als de temperatuur daalt, start de verwarmingscyclus automatisch opnieuw. Zorg er daarom voor dat u na gebruik de bandwarmers loskoppelt en ontspannen laat tot ze koud zijn, anders kunnen de hoezen oververhit raken en daarom onbruikbaar worden.
- Deze bandwarmers zijn geprogrammeerd om op een temperatuur van 80 ° C te komen.

INSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar oud en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, als ze goed worden begeleid of als instructies met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn gegeven aan en of de risico's zijn begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. De stroomkabel kan niet worden vervangen. Als de kabel is beschadigd, moet het apparaat worden weggegooid.



**SLUIT VERWARMERS NIET AAN
DIE BEDEKT ZIJN**

Een jaar garantie in geval van een defect product als gevolg van onjuist materiaal of fabricage.
de garantie dekt geen schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.