


INTOLED

INNOVATIVE LED LIGHTING

ANLEITUNG SCHALTPLAN LED DIMMER 1-10V



SCHALTPLAN LED DIMMER 1-10V







POT METER EINSTELLEN

Flackern die LED-Lampen beim Dimmen?

Dies kann bei LED-Beleuchtung passieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mit dem Potentiometer des LED-Dimmers kann der Dimmer in den Mindestbereich eingestellt werden, dass die Lampen beim Dimmen nicht mehr flackern. Der Dimmer kann wie folgt eingestellt werden.

1. Drehen Sie den Dimmknopf ganz nach links
2. Drehen Sie das Potentiometer mit einem Schraubendreher nach links
3. Drehen Sie den Dimmknopf ganz nach rechts
4. Drehen Sie dann das Potentiometer mit dem Schraubendreher langsam nach rechts bis Lichter aufhören zu flackern. Der Dimmer ist jetzt richtig eingestellt.



SCHALTPLAN LED DIMMER 1-10V

Anschlussdiagramm LED-Panels

Das folgende Diagramm zeigt schematisch, wie die LED-Panels sollten werden angeschlossen an einen 1-10V LED-Dimmer. ACHTUNG! Es können maximal 40 LED-Panels verwendet werden an einen 1-10V LED-Dimmer.

