

# Lichtkit installatie handleiding




Dit product kan alleen maar op de aangegeven specifieke ventilator geplaatst worden.

230V~50Hz



## LET OP

Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voordat u uw LED-lichtkit installeert. Dit doet u door het uitschakelen van de stroomonderbrekers naar de contactdoos en de bijbehorende wandschakelaar.



Controleer of u alle onderdelen heeft voordat u met de installatie begint.



Verwijder de stalen kap van de ventilatormotor.

Installeer de lichtkit op de motoreenheid door de schroeven vast te draaien.

Verbind de draad van de fan met de lichtkit. Bevestig de lichtkit in het midden van de lichtbak.



Installeer de lichtdeksel op de lichtkit door deze met de klok mee te draaien om deze op zijn plaats te vergrendelen.

### **HET LICHT WERKT NIET**

- 1- Controleer of de draadverbindingen goed vastzitten.
- 2- Controleer of de module kapot is.
- 3- Neem contact op met een elektricien als de lichtkit nog steeds niet werkt.